Seitenschneider

10,2 cm | Seitliche Schneiden

Zum Kürzen feiner, weicher Drähte und überstehender Drahtenden an kleinen Bauteilen.



Artikelnummer	**10318**
GTIN	4260606871411

⚠ Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Augen schützen. Tragen Sie beim Schneiden eine Schutzbrille. Sichern Sie das Drahtende und richten Sie den Schnitt von Personen weg.

Schnitt- und Quetschgefahr. Fassen Sie die Zange nur an den Griffen. Halten Sie die Finger von Schneiden und Gelenk fern.

Schneiden schützen. Schneiden Sie keinen Federdraht, gehärteten Stahl oder dicken Draht. Verwenden Sie die Zange nur mit intakten, scharfen Schneiden.

Stromschlaggefahr. Arbeiten Sie ausschließlich an spannungsfreien Teilen. Die Griffhüllen sind kein Schutz für Arbeiten unter Spannung.

Bedienung

Prüfen Sie Gelenk, Griffe und Schneiden vor dem Einsatz. Verwenden Sie die Zange nur, wenn sie leichtgängig und unbeschädigt ist und die Griffe sauber und trocken sind.

1. **Draht sichern.** Legen Sie das Werkstück stabil auf. Sichern Sie das abzutrennende Drahtende mit einer zweiten Zange, damit es beim Schnitt nicht wegspringt.
2. **Seitlich ansetzen.** Führen Sie die geöffneten Schneiden von der Seite an die Schnittstelle. Legen Sie den Draht quer zwischen die Schneiden.
3. **Draht trennen.** Schließen Sie die Griffe gleichmäßig. Verkanten Sie die Zange nicht. Lässt sich der Draht nur mit großer Kraft trennen, brechen Sie den Schnitt ab.

Pflege und Aufbewahrung

Entfernen Sie Drahtreste mit einer Bürste. Wischen Sie die Zange trocken ab und bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller und Importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informationen zur Gewährleistung: www.oesen-de.de/agb. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt oesen-de.de keine Haftung, soweit gesetzlich zulässig.

Stand: November 2026