Zijkniptang

10,2 cm | Zijdelingse snijkanten

Voor het inkorten van fijne, zachte draad en uitstekende draaduiteinden aan kleine onderdelen.



Artikelnummer	**10318**
GTIN	4260606871411

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Bescherm uw ogen. Draag een veiligheidsbril bij het knippen. Houd het draaduiteinde vast en richt de knipbeweging van personen af.

Gevaar voor snij- en knelletsel. Pak de tang alleen bij de grepen vast. Houd vingers uit de buurt van de snijkanten en het scharnier.

Bescherm de snijkanten. Knip geen verenstaaldraad, gehard staal of dikke draad. Gebruik de tang alleen met onbeschadigde, scherpe snijkanten.

Gevaar voor elektrische schokken. Werk uitsluitend aan spanningsloze delen. De greephoezen bieden geen bescherming bij werk onder spanning.

Gebruik

Controleer vóór gebruik het scharnier, de grepen en de snijkanten. Gebruik de tang alleen als deze soepel beweegt, onbeschadigd is en schone, droge grepen heeft.

1. **Zet de draad vast.** Ondersteun het werkstuk stevig. Houd het af te knippen draaduiteinde met een tweede tang vast, zodat het niet wegspringt bij het knippen.
2. **Benader van opzij.** Breng de geopende snijkanten van opzij naar de knipplaats. Leg de draad dwars tussen de snijkanten.
3. **Knip de draad door.** Sluit de grepen gelijkmatig. Houd de tang recht en verdraai deze niet. Stop als het doorknippen veel kracht vereist.

Onderhoud en opslag

Verwijder draadresten met een borstel. Veeg de tang met een doek droog en berg deze buiten bereik van kinderen op.

Fabrikant en importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informatie over de wettelijke garantie: www.oesen-de.de/agb. Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, is oesen-de.de niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

Versie: november 2026