Szczypce tnące boczne

10,2 cm | Ostrza boczne

Do skracania cienkich, miękkich drutów i wystających końców drutu przy małych elementach.



Numer artykułu	**10318**
GTIN	4260606871411

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Chronić oczy. Podczas cięcia nosić okulary ochronne. Przytrzymać koniec drutu i kierować cięcie z dala od osób.

Ryzyko skaleczenia i przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie zbliżać palców do ostrzy i przegubu.

Chronić ostrza. Nie ciąć drutu sprężynowego, hartowanej stali ani grubego drutu. Używać szczypiec tylko z nieuszkodzonymi, ostrymi ostrzami.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści i ostrza. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Zabezpieczyć drut.** Stabilnie podeprzeć element. Przytrzymać odcinany koniec drutu drugimi szczypcami, aby nie odskoczył podczas cięcia.
2. **Przyłożyć z boku.** Dosunąć otwarte ostrza z boku do miejsca cięcia. Ułożyć drut poprzecznie między ostrzami.
3. **Przeciąć drut.** Równomiernie ścisnąć rękojeści. Nie przekrzywiać szczypiec. Przerwać cięcie, jeśli przecięcie drutu wymaga dużej siły.

Pielęgnacja i przechowywanie

Usunąć resztki drutu szczotką. Wytrzeć szczypce do sucha ściereczką i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026