Flachzange

11,8 cm | Flache Backen

Zum flächigen Halten kleiner Teile und zum Abwinkeln von weichem Draht oder dünnen Laschen.



Artikelnummer	**10320**
GTIN	4260606871435

⚠ Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Abrutschgefahr. Greifen Sie kleine Teile mit beiden Backen. Rutscht das Teil, öffnen Sie die Zange und setzen Sie neu an.

Quetschgefahr. Fassen Sie die Zange nur an den Griffen. Halten Sie die Finger aus dem Bereich zwischen den Backen und vom Gelenk fern.

Überlastung vermeiden. Arbeiten Sie nur mit Handkraft. Wenn sich das Werkstück nur mit hohem Druck bewegen lässt, setzen Sie ab. Verwenden Sie die Zange weder als Hebel noch als Hammer.

Stromschlaggefahr. Arbeiten Sie ausschließlich an spannungsfreien Teilen. Die Griffhüllen sind kein Schutz für Arbeiten unter Spannung.

Bedienung

Prüfen Sie Gelenk, Griffe und Backen vor dem Einsatz. Verwenden Sie die Zange nur, wenn sie leichtgängig und unbeschädigt ist und die Griffe sauber und trocken sind.

1. **Werkstück anlegen.** Legen Sie das Teil möglichst flächig zwischen die Backen. Zum Abwinkeln richten Sie die gewünschte Biegelinie an der Backenkante aus.
2. **Dosiert greifen.** Schließen Sie die Griffe, bis das Teil sicher sitzt. Bei empfindlichen Oberflächen prüfen Sie den nötigen Druck zuerst an einem Reststück.
3. **Kante formen.** Führen Sie das freie Ende langsam um die Backenkante. Öffnen Sie die Zange, bevor Sie das Teil entnehmen oder neu ansetzen.

Pflege und Aufbewahrung

Wischen Sie die Zange nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab. Bewahren Sie sie an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller und Importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informationen zur Gewährleistung: www.oesen-de.de/agb. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt oesen-de.de keine Haftung, soweit gesetzlich zulässig.

Stand: November 2026