Pinza a becchi piatti

11,8 cm | Ganasce piatte

Per tenere piccoli pezzi con le ganasce piatte e piegare ad angolo fili morbidi o linguette sottili.



Codice articolo	**10320**
GTIN	4260606871435

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Pericolo di scivolamento. Afferrare i piccoli pezzi con entrambe le ganasce. Se il pezzo scivola, aprire la pinza e riposizionarla.

Pericolo di schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dallo spazio tra le ganasce e dallo snodo.

Evitare sovraccarichi. Usare solo la forza delle mani. Fermarsi se il pezzo si muove solo con forte pressione. Non usare la pinza come leva o martello.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature e ganasce. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Posizionare il pezzo.** Disporlo il più possibile in piano tra le ganasce. Per piegarlo ad angolo, allineare la linea di piegatura al bordo della ganascia.
2. **Dosare la presa.** Chiudere le impugnature finché il pezzo è ben saldo. Su superfici delicate, provare prima la pressione necessaria su uno scarto.
3. **Formare l’angolo.** Guidare lentamente l’estremità libera attorno al bordo della ganascia. Aprire la pinza prima di rimuovere o riposizionare il pezzo.

Cura e conservazione

Dopo l’uso pulire la pinza con un panno asciutto. Conservarla in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026