Szczypce płaskie

11,8 cm | Płaskie szczęki

Do płaskiego przytrzymywania małych części oraz zaginania miękkiego drutu lub cienkich blaszek pod kątem.



Numer artykułu	**10320**
GTIN	4260606871435

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko ześlizgnięcia. Chwytać małe części obiema szczękami. Jeśli część się wyślizgnie, otworzyć szczypce i chwycić ponownie.

Ryzyko przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie wkładać palców między szczęki ani nie zbliżać ich do przegubu.

Unikać przeciążenia. Używać tylko siły rąk. Przerwać pracę, gdy przesunięcie elementu wymaga dużego nacisku. Nie używać szczypiec jako dźwigni ani młotka.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści i szczęki. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Ułożyć element.** Ułożyć go możliwie płasko między szczękami. Przy zaginaniu pod kątem wyrównać linię gięcia z krawędzią szczęki.
2. **Dozować siłę chwytu.** Ścisnąć rękojeści, aż część będzie pewnie trzymana. Przy delikatnych powierzchniach najpierw sprawdzić nacisk na kawałku odpadu.
3. **Uformować zagięcie.** Powoli prowadzić wolny koniec wokół krawędzi szczęki. Otworzyć szczypce przed wyjęciem lub ponownym ułożeniem części.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu wytrzeć szczypce suchą ściereczką. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026