Gebogen punttang

11,8 cm | Gebogen punten

Voor het vastpakken en plaatsen van kleine onderdelen achter een rand of op een moeilijk bereikbare plek.



Artikelnummer	**10321**
GTIN	4260606871442

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Gevaar voor prikletsel. Richt de gebogen punten van uw lichaam af. Pak alleen vast op plaatsen die u kunt zien.

Gevaar voor knelletsel. Pak de tang alleen bij de grepen vast. Houd vingers uit de ruimte tussen de bekken en uit de buurt van het scharnier.

Voorkom overbelasting. Werk alleen met handkracht. Stop als het werkstuk alleen met veel druk beweegt. Gebruik de tang niet als hefboom of hamer.

Gevaar voor elektrische schokken. Werk uitsluitend aan spanningsloze delen. De greephoezen bieden geen bescherming bij werk onder spanning.

Gebruik

Controleer vóór gebruik het scharnier, de grepen en de bekken. Gebruik de tang alleen als deze soepel beweegt, onbeschadigd is en schone, droge grepen heeft.

1. **Kies de toegang.** Richt de gebogen punten zo dat u de grijpplaats ziet. Houd uw vrije hand buiten de bewegingsrichting van de punten.
2. **Pak het onderdeel vast.** Breng de geopende punten van opzij naar het onderdeel. Sluit de grepen met lichte druk totdat het stevig vastzit.
3. **Plaats het onderdeel.** Breng het naar de gewenste plek. Open de bekken voordat u de tang terugtrekt. Gebruik de gebogen punten niet als hefboom.

Onderhoud en opslag

Veeg de tang na gebruik af met een droge doek. Bewaar deze op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Fabrikant en importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informatie over de wettelijke garantie: www.oesen-de.de/agb. Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, is oesen-de.de niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

Versie: november 2026