Pince Linsemann

10,6 cm | Mors finement striés avec coupe-fil

Pour maintenir et aligner de petites pièces, comme un morceau de fil ou un raccord de bijou, et couper des fils fins et souples.



Référence	**10322**	GTIN	4260606871459

⚠ Avertissements et consignes de sécurité

Protégez vos yeux. Portez des lunettes de protection pour couper. Maintenez l’extrémité du fil et dirigez la coupe à l’écart des personnes.

Préservez le coupe-fil. Ne coupez ni fil à ressort, ni acier trempé, ni fil épais. Utilisez la pince seulement si le coupe-fil est intact et affûté.

Risque de piqûre. Orientez les extrémités libres du fil à l’opposé du corps. Si la pièce glisse, relâchez la pince et repositionnez-la.

Risque d’écrasement. Tenez la pince uniquement par les poignées. Gardez les doigts hors de l’espace entre les mors et loin de l’articulation.

Évitez les surcharges. Utilisez uniquement la force des mains. Arrêtez si la pièce exige une forte pression pour bouger. N’utilisez la pince ni comme levier ni comme marteau.

Risque d’électrocution. Travaillez uniquement sur des pièces hors tension. Les gaines des poignées ne protègent pas lors de travaux sous tension.

Utilisation

Avant usage, vérifiez l’articulation, les poignées, les mors et le coupe-fil. La pince doit fonctionner librement, être intacte et avoir des poignées propres et sèches.

1. **Choisissez le point de prise.** Placez les faces striées sur une zone stable du composant. Les stries peuvent marquer les surfaces tendres ou revêtues.
2. **Dosez la pression.** Fermez les poignées juste assez pour maintenir la pièce. Sur une surface fragile, testez la pression sur une chute.
3. **Alignez le composant.** Placez la pièce par un petit mouvement contrôlé. Ouvrez les mors avant de changer le point de prise.
4. **Coupez le fil.** Placez le fil en travers du coupe-fil, entre les mors et l’articulation. Fermez les poignées régulièrement, sans mettre la pince de travers. Arrêtez si la coupe exige une force importante.

Entretien et rangement

Retirez les débris de fil avec une brosse. Après usage, essuyez la pince avec un chiffon sec et rangez-la au sec, hors de portée des enfants.

Fabricant et importateur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tél. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Garantie légale : www.oesen-de.de/agb. Informations fournies sans garantie. Dans les limites autorisées par la loi, oesen-de.de décline toute responsabilité pour les dommages dus à une utilisation incorrecte.

Version : novembre 2026