Pinza Linsemann

10,6 cm | Ganasce finemente zigrinate con tagliente

Per tenere e allineare piccoli pezzi, ad esempio uno spezzone di filo o un connettore per gioielli, e tagliare fili sottili e morbidi.



Codice articolo	**10322**	GTIN	4260606871459

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Proteggere gli occhi. Indossare occhiali protettivi durante il taglio. Bloccare l’estremità del filo e orientare il taglio lontano dalle persone.

Proteggere il tagliente. Non tagliare filo per molle, acciaio temprato o filo spesso. Usare la pinza solo con il tagliente integro e affilato.

Pericolo di puntura. Orientare le estremità libere del filo lontano dal corpo. Se il pezzo scivola, rilasciare la pinza e riposizionarla.

Pericolo di schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dallo spazio tra le ganasce e dallo snodo.

Evitare sovraccarichi. Usare solo la forza delle mani. Fermarsi se il pezzo si muove solo con forte pressione. Non usare la pinza come leva o martello.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature, ganasce e tagliente. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Scegliere il punto di presa.** Appoggiare le superfici zigrinate su una parte stabile del componente. La zigrinatura può lasciare segni sulle superfici morbide o rivestite.
2. **Dosare la pressione.** Chiudere le impugnature solo quanto basta a tenere il pezzo saldamente. Su superfici delicate, provare la pressione su uno scarto.
3. **Allineare il componente.** Portare il pezzo in posizione con un piccolo movimento controllato. Aprire le ganasce prima di cambiare il punto di presa.
4. **Tagliare il filo.** Disporre il filo trasversalmente nel tagliente tra ganasce e snodo. Chiudere le impugnature in modo uniforme, senza inclinare o torcere la pinza. Interrompere il taglio se richiede molta forza.

Cura e conservazione

Rimuovere i residui di filo con una spazzola. Dopo l’uso pulire la pinza con un panno asciutto e conservarla in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026