Linsemann-tang

10,6 cm | Fijn geribbelde bekken met snijkant

Voor het vasthouden en uitlijnen van kleine werkstukken, zoals een stukje draad of een sieraadverbinder, en het doorknippen van fijne, zachte draad.



Artikelnummer	**10322**	GTIN	4260606871459

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Bescherm uw ogen. Draag een veiligheidsbril bij het knippen. Houd het draaduiteinde vast en richt de knipbeweging van personen af.

Bescherm de snijkant. Knip geen verenstaaldraad, gehard staal of dikke draad. Gebruik de tang alleen met een onbeschadigde, scherpe snijkant.

Gevaar voor prikletsel. Richt vrije draaduiteinden van uw lichaam af. Open de tang als het werkstuk wegglijdt en pak het opnieuw vast.

Gevaar voor knelletsel. Pak de tang alleen bij de grepen vast. Houd vingers uit de ruimte tussen de bekken en uit de buurt van het scharnier.

Voorkom overbelasting. Werk alleen met handkracht. Stop als het werkstuk alleen met veel druk beweegt. Gebruik de tang niet als hefboom of hamer.

Gevaar voor elektrische schokken. Werk uitsluitend aan spanningsloze delen. De greephoezen bieden geen bescherming bij werk onder spanning.

Gebruik

Controleer vóór gebruik het scharnier, de grepen, bekken en snijkant. Gebruik de tang alleen als deze soepel beweegt, onbeschadigd is en schone, droge grepen heeft.

1. **Kies de grijpplaats.** Zet de geribbelde grijpvlakken op een stabiel deel van het onderdeel. De ribbels kunnen afdrukken achterlaten op zachte of gecoate oppervlakken.
2. **Doseer de druk.** Sluit de grepen net genoeg om het onderdeel stevig vast te houden. Test de druk bij kwetsbare oppervlakken op een reststuk.
3. **Lijn het onderdeel uit.** Breng het met een kleine, beheerste beweging op zijn plaats. Open de bekken voordat u een andere grijpplaats kiest.
4. **Knip de draad door.** Leg de draad dwars in de snijkant tussen bekken en scharnier. Sluit de grepen gelijkmatig, zonder de tang te verdraaien of scheef te houden. Stop als het doorknippen veel kracht vereist.

Onderhoud en opslag

Verwijder draadresten met een borstel. Veeg de tang na gebruik af met een droge doek en bewaar deze op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Fabrikant en importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informatie over de wettelijke garantie: www.oesen-de.de/agb. Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, is oesen-de.de niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

Versie: november 2026