Szczypce Linsemann

10,6 cm | Drobno rowkowane szczęki z ostrzem

Do przytrzymywania i ustawiania małych elementów, np. kawałka drutu lub łącznika do biżuterii, oraz cięcia cienkich, miękkich drutów.



Numer artykułu	**10322**	GTIN	4260606871459

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Chronić oczy. Podczas cięcia nosić okulary ochronne. Przytrzymać koniec drutu i kierować cięcie z dala od osób.

Chronić ostrze. Nie ciąć drutu sprężynowego, hartowanej stali ani grubego drutu. Używać szczypiec tylko z nieuszkodzonym, ostrym ostrzem.

Ryzyko ukłucia. Kierować wolne końce drutu z dala od ciała. Jeśli element się ślizga, zwolnić chwyt szczypiec i chwycić ponownie.

Ryzyko przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie wkładać palców między szczęki ani nie zbliżać ich do przegubu.

Unikać przeciążenia. Używać tylko siły rąk. Przerwać pracę, gdy przesunięcie elementu wymaga dużego nacisku. Nie używać szczypiec jako dźwigni ani młotka.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści, szczęki i ostrze. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Wybrać miejsce chwytu.** Przyłożyć rowkowane powierzchnie do stabilnego miejsca elementu. Rowki mogą pozostawiać ślady na miękkich lub powlekanych powierzchniach.
2. **Dozować nacisk.** Ścisnąć rękojeści tylko na tyle, by pewnie trzymać część. Przy delikatnych powierzchniach sprawdzić nacisk na kawałku odpadu.
3. **Ustawić element.** Ustawić część niewielkim, kontrolowanym ruchem. Otworzyć szczęki przed zmianą miejsca chwytu.
4. **Przeciąć drut.** Ułożyć drut poprzecznie w ostrzu między szczękami a przegubem. Równomiernie ścisnąć rękojeści, nie przekrzywiając szczypiec. Przerwać cięcie, jeśli przecięcie drutu wymaga dużej siły.

Pielęgnacja i przechowywanie

Usunąć resztki drutu szczotką. Po użyciu wytrzeć szczypce suchą ściereczką i przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026