Szczypce wydłużone

14,2 cm | Długie, proste końcówki

Do chwytania, wkładania i ustawiania małych elementów w wąskich lub głębiej położonych miejscach.



Numer artykułu	**10323**
GTIN	4260606871466

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko ukłucia. Kierować długie końcówki z dala od ciała. Używać szczypiec tylko z prostymi końcówkami, które prawidłowo się stykają.

Ryzyko przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie wkładać palców między szczęki ani nie zbliżać ich do przegubu.

Unikać przeciążenia. Używać tylko siły rąk. Przerwać pracę, gdy przesunięcie elementu wymaga dużego nacisku. Nie używać szczypiec jako dźwigni ani młotka.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści i szczęki. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Dotrzeć do miejsca chwytu.** Podeprzeć element. Wprowadzić długie końcówki prosto w szczelinę, stale obserwując miejsce chwytu.
2. **Uchwycić część.** Chwycić element obiema szczękami, możliwie daleko od samych końców. Lekko ścisnąć rękojeści.
3. **Włożyć część.** Wprowadzić element prosto na miejsce. Otworzyć szczęki i wycofać szczypce, nie obciążając długich końcówek na boki.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu wytrzeć szczypce suchą ściereczką. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026