Pinza per catene

10,5 cm | Ganasce strette e lisce

Per tenere e allineare maglie sottili, piccoli anelli e componenti delicati per gioielli.



Codice articolo	**10325**
GTIN	4260606871480

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Pericolo di scivolamento. Non tirare una catena bloccata nella pinza. La pinza può scivolare sulle maglie lisce. Per tagliare o aprire piegando, usare un utensile apposito.

Pericolo di schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dallo spazio tra le ganasce e dallo snodo.

Evitare sovraccarichi. Usare solo la forza delle mani. Fermarsi se il pezzo si muove solo con forte pressione. Non usare la pinza come leva o martello.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature e ganasce. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Appoggiare la catena.** Disporla senza tensione su un supporto antiscivolo. Allontanare le maglie adiacenti dal punto di presa.
2. **Afferrare una sola maglia.** Posizionare le ganasce lisce su una maglia. Chiudere le impugnature solo quanto basta a tenerla saldamente.
3. **Allineare il componente.** Tenere la maglia nella posizione desiderata mentre si applica il connettore. Aprire le impugnature prima di far avanzare la catena.

Cura e conservazione

Dopo l’uso pulire la pinza con un panno asciutto. Conservarla in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026