Szczypce do łańcuszków

10,5 cm | Wąskie, gładkie szczęki

Do przytrzymywania i ustawiania drobnych ogniw łańcuszka, małych kółek i delikatnych elementów biżuterii.



Numer artykułu	**10325**
GTIN	4260606871480

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Ryzyko ześlizgnięcia. Nie ciągnąć zaciśniętego łańcuszka. Szczypce mogą zsunąć się z gładkich ogniw. Do cięcia lub rozginania używać przeznaczonego do tego narzędzia.

Ryzyko przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie wkładać palców między szczęki ani nie zbliżać ich do przegubu.

Unikać przeciążenia. Używać tylko siły rąk. Przerwać pracę, gdy przesunięcie elementu wymaga dużego nacisku. Nie używać szczypiec jako dźwigni ani młotka.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści i szczęki. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Ułożyć łańcuszek.** Położyć go bez naprężenia na antypoślizgowym podłożu. Odsunąć sąsiednie ogniwa od miejsca chwytu.
2. **Chwycić jedno ogniwo.** Przyłożyć gładkie szczęki do jednego ogniwa. Ścisnąć rękojeści tylko na tyle, by pewnie je trzymać.
3. **Ustawić element biżuterii.** Trzymać ogniwo w żądanym położeniu podczas zakładania łącznika. Otworzyć rękojeści przed dalszym przesunięciem łańcuszka.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu wytrzeć szczypce suchą ściereczką. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026