Blockhefter bis 100 Blatt

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Manueller Hochleistungshefter für Papierstapel. Mit langem Handhebel, Metallmechanik, verstellbarem Papieranschlag und rutschhemmender Grundplatte.



Produktidentifikation

Artikel-Nr.

10423

Modell / Hersteller-Art.-Nr.

BH-01-W

GTIN / EAN

4260606874290

Lieferumfang: 1 Blockhefter

Maße (L × B × H): 34 × 7,5 × 17 cm · Artikelgewicht: 780 g

Heftklammern passend zum Stapel wählen

Heftklammer	Schenkellänge	Heftleistung*
23/6	6 mm	bis ca. 25 Blatt
23/8	8 mm	bis ca. 50 Blatt
23/10	10 mm	bis ca. 70 Blatt
23/13	13 mm	bis ca. 100 Blatt

* Richtwerte für Papier mit 80 g/m². Papierdicke und Materialkombination beeinflussen die erreichbare Heftleistung. Höchstens 100 Blatt heften.

HINWEIS - Erst eine Probeheftung durchführen

Klammergröße zur tatsächlichen Stapeldicke wählen. Zu kurze oder zu lange Klammern können fehlerhaft umgebogen werden. Heftklammern sind nur enthalten, wenn das Angebot dies ausdrücklich nennt.

1 Sicherheitshinweise

VORSICHT - Quetsch- und Stichgefahr

Finger aus dem Bereich zwischen Heftkopf und Amboss fernhalten. Nicht unter den Heftkopf oder in das Magazin greifen. Den langen Hebel nur am Griff betätigen und anschließend kontrolliert zurückführen.

VORSICHT - Scharfe Klammern

Lose, verbogene oder herausstehende Klammern können stechen. Nur mit geeignetem Enthefter, Zange oder Pinzette entfernen. Beim Lösen eines Klammerstaus eine Schutzbrille tragen und das Gesicht fernhalten.

ACHTUNG - Sicher und eben aufstellen

Die gesamte Grundplatte auf eine feste, ebene und rutschfeste Arbeitsfläche stellen. Nicht an der Tischkante arbeiten. Papierstapel flach auflegen und gegen Verrutschen ausrichten.

ACHTUNG - Klammern und Kapazität beachten

Nur Heftklammern 23/6, 23/8, 23/10 oder 23/13 verwenden. Klammergröße an die Stapeldicke anpassen. Keine Metallteile oder vorhandenen Klammern durchheften. Nicht ohne Papier auslösen.

VORSICHT - Federbelasteter Magazinschieber

Beim Nachladen, Entladen, Reinigen und Lösen von Blockaden den Hebel nicht betätigen. Den hinteren Schieber beim Entriegeln festhalten und kontrolliert herausziehen; nicht herausschnellen lassen.

ACHTUNG - Fehlanwendung vermeiden

Nicht auf Personen oder Tiere richten. Kein Spielzeug; von Kindern fernhalten. Hebel nicht verlängern, anschlagen oder mit Körpergewicht belasten. Beschädigte oder klemmende Geräte nicht weiterverwenden.

Anleitung vor Gebrauch lesen, aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben. Bei ungewöhnlich hohem Widerstand sofort stoppen und Stapeldicke sowie Klammergröße prüfen.

2 Nachladen und heften

Skizzen zeigen Klammerorientierung und Heftung im schematischen Querschnitt.

A · Magazin von hinten befüllen

1. Vorbereiten. Papier entnehmen und Hebel vollständig entlasten. Während des Nachladens nicht auf den Hebel drücken.

2. Schieber lösen. Hinteren federbelasteten Schieber festhalten, entriegeln und kontrolliert herausziehen. Den Schieber sicher ablegen.

3. Klammern einlegen. Passenden Klammerstreifen in das Magazin einsetzen: Rücken oben, Schenkel nach unten. Nur eine Klammergröße einlegen; nicht mischen.

4. Schließen. Schieber wieder einsetzen, gegen die Federkraft kontrolliert einschieben und verriegeln. Bei Widerstand die Klammerlage prüfen; nicht mit Gewalt drücken.



Schematische Klammerorientierung

B · Stapel ausrichten und heften

1. Stapel vorbereiten. Papierkanten bündig ausrichten. Klammergröße anhand von Seite 1 wählen. Heftposition am Papieranschlag einstellen.

2. Papier einlegen. Stapel flach bis zum Anschlag unter den Heftkopf schieben. Finger seitlich und außerhalb der Heftzone halten.

3. Heften. Hebel gleichmäßig vollständig herunterdrücken und kontrolliert zurückführen. Stapel erst bei angehobenem Heftkopf herausnehmen.

4. Ergebnis prüfen. Oben liegt der Klammerrücken an. Unten müssen beide Enden nach innen umgebogen sein und am Papier anliegen. Erst dann weitere Stapel heften.



HINWEIS - Stapel beim Heften ruhig halten

Papier ruhig halten und nicht mehrfach auf dieselbe Heftstelle heften.

3 Störungen, Pflege und Kontakt

Klammerstau sicher beseitigen

1. Heftvorgang sofort abbrechen und Hebel vollständig entlasten. Papier vorsichtig entnehmen, soweit dies ohne Gewalt möglich ist.
2. Schutzbrille tragen. Hinteren Schieber festhalten, entriegeln und kontrolliert herausziehen. Klammerstreifen und lose Klammern entnehmen.
3. Frei zugängliche, lose Klammern vorsichtig mit Zange oder Pinzette entfernen. Nicht mit den Fingern in Heftkopf oder Magazin greifen und nicht durch wiederholtes Auslösen freiheften.
4. Bei festsitzender Klammer oder blockierter Mechanik Gerät außer Betrieb nehmen und den Service kontaktieren. Feder- und Heftmechanik nicht zerlegen.

Wenn die Heftung nicht sauber ist

Nicht durchdrungener Stapel oder offene Klammerenden: Klammergröße und Stapeldicke prüfen, gegebenenfalls weniger Blatt heften. Überlange oder ungleich umgebogene Enden: kürzere passende Klammer wählen und den Stapel gerade einlegen. Fehlende Förderung: Magazin entladen, lose Reste entfernen und neu bestücken. Bei wiederholtem Fehler nicht weiterarbeiten.

Reinigung, Aufbewahrung und Entsorgung

Vor der Reinigung Magazin entleeren und den Hebel nicht betätigen. Mit trockenem Tuch und weichem Pinsel reinigen. Trocken und für Kinder unzugänglich lagern; zum Tragen an der Grundplatte fassen. Lose Klammern sicher sammeln. Gerät und Verpackung nach örtlichen Annahmebedingungen entsorgen.

Hersteller und Vertrieb

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Bei Rückfragen: Artikel 10423 / BH-01-W angeben. Produkt im Shop · Kontakt