Cucitrice ad alta capacità fino a 100 fogli

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Cucitrice manuale ad alta capacità per pile di carta. Con leva lunga, meccanismo in metallo, guida di arresto della carta regolabile e base antiscivolo.



Identificazione del prodotto

Codice articolo

10423

Modello / codice del fabbricante

BH-01-W

GTIN / EAN

4260606874290

Contenuto: 1 cucitrice ad alta capacità

Dimensioni (lung. × larg. × alt.): 34 × 7,5 × 17 cm · Peso: 780 g

Scegliere i punti in base allo spessore della pila

Punto metallico	Lunghezza gambe	Capacità di cucitura*
23/6	6 mm	fino a ca. 25 fogli
23/8	8 mm	fino a ca. 50 fogli
23/10	10 mm	fino a ca. 70 fogli
23/13	13 mm	fino a ca. 100 fogli

* Valori indicativi per carta da 80 g/m². Lo spessore della carta e la combinazione dei materiali influiscono sulla capacità di cucitura. Non cucire più di 100 fogli.

NOTA - Eseguire prima una prova di cucitura

Scegliere la misura dei punti in base allo spessore effettivo della pila. Punti troppo corti o troppo lunghi possono ripiegarsi male. I punti sono inclusi solo se espressamente indicato nell’offerta.

1 Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE - Rischio di schiacciamento e punture

Tenere le dita lontane dall’area tra testa di cucitura e incudine. Non mettere le mani sotto la testa o nel caricatore. Azionare la leva lunga solo dall’impugnatura e riportarla indietro in modo controllato.

ATTENZIONE - Punti metallici affilati

Punti sciolti, piegati o sporgenti possono pungere. Rimuoverli solo con un levapunti adatto, una pinza o una pinzetta. Indossare occhiali protettivi quando si eliminano inceppamenti e tenere il viso lontano.

AVVISO - Posizionare in modo stabile e in piano

Appoggiare l’intera base su un piano di lavoro solido, piano e antiscivolo. Non lavorare sul bordo del tavolo. Posare la pila di carta in piano e allinearla in modo che non scivoli.

AVVISO - Rispettare tipo di punto e capacità

Usare solo punti 23/6, 23/8, 23/10 o 23/13. Adattare la misura allo spessore della pila. Non cucire attraverso parti metalliche o punti già presenti. Non azionare senza carta.

ATTENZIONE - Spingipunti del caricatore a molla

Non azionare la leva durante caricamento, scaricamento, pulizia o eliminazione di inceppamenti. Tenere fermo lo spingipunti posteriore durante lo sblocco ed estrarlo in modo controllato; non lasciarlo scattare fuori.

AVVISO - Evitare usi impropri

Non rivolgere verso persone o animali. Non è un giocattolo; tenere lontano dai bambini. Non prolungare o colpire la leva né caricarla con il peso del corpo. Non usare dispositivi danneggiati o che si inceppano.

Leggere le istruzioni prima dell’uso, conservarle e consegnarle insieme al prodotto. In caso di resistenza insolitamente elevata, fermarsi subito e controllare spessore della pila e misura dei punti.

2 Caricamento e cucitura

I disegni mostrano l’orientamento dei punti e la cucitura in sezione schematica.

A · Caricare il caricatore dal retro

1. Preparare. Togliere la carta e scaricare completamente la pressione sulla leva. Non premere la leva durante il caricamento.

2. Sbloccare lo spingipunti. Tenere fermo lo spingipunti posteriore a molla, sbloccarlo ed estrarlo in modo controllato. Riporlo in un luogo sicuro.

3. Inserire i punti. Inserire una striscia di punti adatta nel caricatore: dorso in alto, gambe verso il basso. Caricare una sola misura; non mescolare.

4. Chiudere. Reinserire lo spingipunti, spingerlo contro la molla in modo controllato e bloccarlo. Se oppone resistenza, controllare la posizione dei punti; non forzare.



Orientamento schematico del punto

B · Allineare e cucire la pila

1. Preparare la pila. Allineare i bordi della carta. Scegliere la misura dei punti in base alla pagina 1. Regolare la posizione di cucitura con la guida della carta.

2. Inserire la carta. Far scorrere la pila in piano sotto la testa fino alla guida di arresto. Tenere le dita ai lati e fuori dall’area di cucitura.

3. Cucire. Abbassare completamente la leva con movimento uniforme e riportarla indietro in modo controllato. Estrarre la pila solo con la testa sollevata.

4. Controllare. Il dorso del punto aderisce sopra. Sotto, entrambe le estremità devono essere ripiegate verso l’interno e aderire alla carta. Solo allora cucire altre pile.



Estremità ripiegate verso l’interno e aderenti sotto alla carta

NOTA - Tenere ferma la pila durante la cucitura

Tenere ferma la carta e non cucire più volte nello stesso punto.

3 Guasti, cura e contatti

Eliminare gli inceppamenti in sicurezza

1. Interrompere subito la cucitura e scaricare completamente la pressione sulla leva. Togliere con cautela la carta, per quanto possibile senza forzare.
2. Indossare occhiali protettivi. Tenere fermo lo spingipunti posteriore, sbloccarlo ed estrarlo in modo controllato. Togliere la striscia di punti e i punti sciolti.
3. Rimuovere con cautela i punti sciolti e liberamente accessibili con una pinza o una pinzetta. Non introdurre le dita nella testa o nel caricatore e non tentare di liberare l'inceppamento azionando ripetutamente la leva.
4. Se un punto resta incastrato o il meccanismo è bloccato, mettere il dispositivo fuori servizio e contattare l'assistenza. Non smontare il meccanismo a molla né quello di cucitura.

Se la cucitura non è corretta

Pila non perforata completamente o estremità dei punti aperte: controllare misura dei punti e spessore della pila; se necessario cucire meno fogli. Estremità troppo lunghe o piegate in modo irregolare: scegliere un punto adatto più corto e inserire la pila diritta. Mancato avanzamento: svuotare il caricatore, togliere i residui sciolti e ricaricare. Se il difetto si ripete, interrompere il lavoro.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Prima della pulizia svuotare il caricatore e non azionare la leva. Pulire con un panno asciutto e un pennello morbido. Conservare all'asciutto, fuori dalla portata dei bambini; afferrare la base per il trasporto. Raccogliere i punti sciolti in sicurezza. Smaltire dispositivo e imballaggio secondo le condizioni locali di raccolta.

Fabbricante e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Per domande: indicare l'articolo 10423 / BH-01-W. Prodotto nel negozio · Contatti