Cucitrice a pinza in metallo fino a 20 fogli

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Cucitrice manuale a pinza compatta in metallo per pile fino a 20 fogli di carta (80 g/m²). Con meccanismo a leva e caricatore dei punti accessibile dal retro.



Identificazione del prodotto

Codice articolo

10427

Modello / codice del fabbricante

MHZ-01

GTIN / EAN

4260606874337

Contenuto: 1 cucitrice a pinza

Dimensioni (lung. × larg. × alt.): 13,5 × 2 × 6,5 cm · Peso: 175 g

Punti adatti a questa cucitrice a pinza

Punto metallico	Serie dei punti	Lunghezza gambe
24/6	24	6 mm
26/6	26	6 mm

Capacità di cucitura: fino a ca. 20 fogli di carta da 80 g/m². Carte più spesse o pile di carte diverse possono ridurre il numero di fogli cucibili.

Profondità di inserimento: ca. 33 mm · Punti venduti separatamente

NOTA - Eseguire prima una prova di cucitura

Usare solo punti 24/6 o 26/6 con gambe di 6 mm. Non mescolare le serie nel caricatore. Provare su una pila campione che il punto attraversi tutti i fogli e che entrambe le estremità si ripieghino correttamente.

1 Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE - Rischio di schiacciamento e punture

Tenere le dita lontane dall’area tra testa di cucitura e incudine. Non introdurle nell’apertura di cucitura o nel caricatore. Stringere la pinza solo sulle impugnature; tenere le dita lontane dalle articolazioni.

ATTENZIONE - Punti metallici affilati

Punti sciolti, piegati o sporgenti possono pungere. Rimuoverli solo con un levapunti adatto, una pinza o una pinzetta. Indossare occhiali protettivi quando si eliminano inceppamenti e tenere il viso lontano.

AVVISO - Presa sicura e carta allineata

Afferrare saldamente le impugnature con la mano asciutta. Con l’altra mano guidare la pila di carta lateralmente, fuori dalla zona di cucitura. Stringere le impugnature in modo uniforme, senza movimenti bruschi.

AVVISO - Rispettare tipo di punto e capacità

Usare solo punti 24/6 o 26/6; al massimo 20 fogli di carta (80 g/m²). Non cucire attraverso parti metalliche, cavi o punti già presenti. Non azionare senza carta.

ATTENZIONE - Spingipunti a molla

Non stringere le impugnature durante caricamento, scaricamento, pulizia o eliminazione di inceppamenti. Tenere fermo lo spingipunti posteriore quando lo si sgancia ed estrarlo in modo controllato; non lasciarlo scattare fuori.

AVVISO - Evitare usi impropri

Non rivolgere verso persone o animali. Non è un giocattolo; tenere lontano dai bambini. Non prolungare le impugnature né stringerle con utensili. Non usare dispositivi danneggiati, deformati o che si inceppano.

Leggere le istruzioni prima dell’uso, conservarle e consegnarle insieme al prodotto. In caso di resistenza insolitamente elevata, fermarsi subito e controllare spessore della pila e misura dei punti.

2 Caricamento e cucitura

I disegni mostrano l’orientamento dei punti e la cucitura in sezione schematica.

A · Estrarre lo spingipunti posteriore e ricaricare

1. Preparare. Togliere la carta e rilasciare completamente le impugnature. Tenere saldamente la pinza e rivolgere l’apertura di cucitura lontano dal corpo. Non cucire durante il caricamento.

2. Sganciare lo spingipunti. Tenere lo spingipunti posteriore per l’anello, sganciarlo dal supporto ed estrarlo in modo controllato. Non lasciarlo scattare fuori; riporlo in sicurezza.

3. Inserire i punti. Inserire una striscia 24/6 o 26/6 nel caricatore dal retro: dorso in alto, gambe verso il basso. Non mescolare le serie; non riempire eccessivamente.

4. Chiudere. Reinserire lo spingipunti, spingerlo in modo controllato e fissarlo saldamente nel supporto. In caso di resistenza, controllare la posizione dei punti; non forzare.



Orientamento schematico del punto

B · Allineare la carta e cucire a mano

1. Preparare la pila. Allineare i bordi di massimo 20 fogli di carta (80 g/m²). Tenere saldamente la cucitrice per le impugnature con una mano.

2. Inserire la carta. Inserire la pila diritta nell’apertura di cucitura e allineare la posizione desiderata. Tenere le dita della mano che guida lateralmente, fuori dalla zona di cucitura.

3. Cucire. Stringere completamente e in modo uniforme le impugnature, poi rilasciarle. Estrarre la carta solo quando l’apertura di cucitura si è riaperta.

4. Controllare. Il dorso del punto aderisce sopra. Sotto, entrambe le estremità devono essere ripiegate verso l’interno e aderire alla carta. Solo allora cucire altre pile.



Estremità ripiegate verso l’interno e aderenti sotto alla carta

NOTA - Tenere ferma la pila durante la cucitura

Tenere ferma la carta e non cucire più volte nello stesso punto.

3 Guasti, cura e contatti

Eliminare gli inceppamenti in sicurezza

1. Interrompere subito la cucitura e rilasciare completamente le impugnature. Togliere con cautela la carta, per quanto possibile senza forzare.
2. Indossare occhiali protettivi. Estrarre lo spingipunti posteriore in modo controllato come descritto a pagina 3. Togliere la striscia di punti e i punti sciolti.
3. Rimuovere con cautela i punti sciolti e liberamente accessibili con una pinza o una pinzetta. Non introdurre le dita nella testa o nel caricatore e non tentare di liberare l’inceppamento azionando ripetutamente la cucitrice.
4. Se un punto resta incastrato o il meccanismo è bloccato, mettere il dispositivo fuori servizio e contattare l’assistenza. Non smontare il meccanismo a molla né quello di cucitura.

Se la cucitura non è corretta

Pila non perforata completamente o estremità dei punti aperte: controllare il tipo di punto e lo spessore della pila; se necessario cucire meno fogli. Estremità ripiegate in modo irregolare: inserire la carta diritta e completare la corsa delle impugnature. Mancato avanzamento: svuotare il caricatore, togliere i residui sciolti e ricaricare. Se il difetto si ripete, interrompere il lavoro.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Prima della pulizia svuotare il caricatore e non stringere le impugnature. Pulire con un panno asciutto e un pennello morbido. Conservare all’asciutto, fuori dalla portata dei bambini. Non trasportare afferrando l’anello o la molla. Raccogliere i punti sciolti in sicurezza. Smaltire dispositivo e imballaggio secondo le condizioni locali di raccolta.

Fabbricante e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Per domande: indicare l’articolo 10427 / MHZ-01. Prodotto nel negozio · Contatti