Agrafeuse noire jusqu’à 50 feuilles

Mode d’emploi et consignes de sécurité

Agrafeuse de bureau compacte pour piles de papier jusqu’à 50 feuilles (80 g/m²). Avec boîtier en plastique noir, mécanisme métallique et butée de papier réglable.



Identification du produit

Référence article

10428

Modèle / référence fabricant

BH-S

GTIN / EAN

4260606874344

Contenu : 1 agrafeuse

Dimensions (L × l × H) : 13 × 4 × 6 cm · Poids de l’article : 180 g

Agrafes adaptées · Magasin jusqu’à 200 agrafes

Agrafe	Série d’agrafes	Longueur des pattes
24/6	24	6 mm
24/8	24	8 mm
26/6	26	6 mm
26/8	26	8 mm

Jusqu’à 50 feuilles de papier de 80 g/m². Le nombre de feuilles pouvant être agrafées dépend de l’épaisseur du papier et de la longueur des agrafes ; la capacité maximale ne vaut pas pour toutes les tailles d’agrafes.

REMARQUE - Faire d’abord un essai d’agrafage

Choisir la longueur des agrafes selon l’épaisseur de la pile et vérifier un essai d’agrafage. Des agrafes trop courtes ou trop longues peuvent mal se replier. Charger une seule série et longueur d’agrafes à la fois dans le magasin.

1 Consignes de sécurité

ATTENTION - Risque d’écrasement et de piqûre

Éloigner les doigts de la zone entre la tête d’agrafage et l’enclume. Ne pas passer la main sous la tête ni dans le magasin. Appuyer uniquement sur la surface prévue de la partie supérieure, puis relâcher.

ATTENTION - Agrafes pointues

Les agrafes libres, déformées ou saillantes peuvent piquer. Les retirer uniquement avec un ôte-agrafes adapté, une pince ou une pincette. Porter des lunettes de protection lors du déblocage et éloigner le visage.

AVIS - Installer de façon stable et à plat

Poser tout le socle sur une surface de travail ferme, plane et antidérapante. Ne pas travailler au bord de la table. Poser la pile de papier à plat et l’aligner pour éviter qu’elle glisse.

AVIS - Respecter le type d’agrafe et la capacité

Utiliser uniquement des agrafes 24/6, 24/8, 26/6 ou 26/8. Adapter leur longueur à l’épaisseur de la pile ; au maximum 50 feuilles (80 g/m²). Ne pas agrafer à travers des pièces métalliques ou des agrafes déjà présentes.

ATTENTION - Manipuler le magasin en sécurité

Ne pas agrafer pendant le chargement, le déchargement, le nettoyage ou le déblocage. Éloigner les mains de la zone d’agrafage. Déplacer les pièces à ressort de façon contrôlée ; ne rien laisser jaillir. Ne pas actionner sans papier.

AVIS - Éviter toute mauvaise utilisation

Ne pas diriger vers des personnes ou des animaux. Ce n’est pas un jouet ; tenir hors de portée des enfants. Ne pas frapper ni rallonger la partie supérieure, ni y appliquer le poids du corps. Ne plus utiliser un appareil endommagé ou grippé.

Lire le mode d’emploi avant utilisation, le conserver et le transmettre avec le produit. En cas de résistance anormalement élevée, arrêter immédiatement et vérifier l’épaisseur de la pile et la taille des agrafes.

2 Chargement et agrafage

Les dessins montrent l’orientation des agrafes et l’agrafage en coupe schématique.

A · Relever la partie supérieure et recharger

1. Préparer. Retirer le papier. Poser l’agrafeuse sur une surface stable et relâcher toute pression sur la partie supérieure. Ne pas agrafer pendant le chargement.

2. Ouvrir. Tenir le socle et relever la partie supérieure pour accéder au magasin. Éloigner les doigts de l’ouverture d’agrafage.

3. Insérer les agrafes. Insérer une bande adaptée : dos en haut, pattes vers le bas. Charger une seule série et longueur d’agrafes. Ne pas trop remplir le magasin.

4. Fermer. Rabattre la partie supérieure de façon contrôlée et fermer complètement le magasin. Éloigner les doigts de la zone de fermeture. En cas de résistance, vérifier la position des agrafes ; ne pas forcer.



Orientation schématique de l’agrafe

B · Aligner et agrafer la pile

1. Préparer la pile. Aligner les bords du papier et choisir la longueur d’agrafe adaptée. Déplacer la butée rouge à la profondeur d’insertion souhaitée.

2. Insérer le papier. Glisser la pile à plat sous la tête jusqu’à la butée. Garder les doigts sur les côtés, hors de la zone d’agrafage.

3. Agrafer. Abaisser complètement la partie supérieure en appuyant régulièrement sur la surface prévue, puis relâcher. Retirer la pile seulement lorsque la tête est relevée.

4. Vérifier. Le dos de l’agrafe repose sur le dessus. Dessous, ses deux extrémités doivent être repliées vers l’intérieur contre le papier. Puis seulement agrafer d’autres piles.



Extrémités repliées vers l’intérieur et plaquées sous le papier

REMARQUE - Maintenir la pile immobile

Maintenir le papier immobile et ne pas agrafer plusieurs fois au même endroit.

3 Dépannage, entretien et contact

Débloquer les agrafes en toute sécurité

1. Arrêter immédiatement l’agrafage et relâcher toute pression sur la partie supérieure. Retirer le papier avec précaution, dans la mesure où cela est possible sans forcer.
2. Porter des lunettes de protection. Ouvrir le magasin comme décrit à la page 3. Retirer la bande d’agrafes et les agrafes libres ; ne pas agrafer pendant cette opération.
3. Retirer avec précaution les agrafes libres et accessibles avec une pince ou une pincette. Ne pas mettre les doigts dans la tête ou le magasin et ne pas tenter de débloquer par des actionnements répétés.
4. Si une agrafe reste coincée ou si le mécanisme est bloqué, mettre l’appareil hors service et contacter le service après-vente. Ne pas démonter le mécanisme à ressort ni celui d’agrafage.

Si l’agrafage est irrégulier

Pile non traversée ou extrémités ouvertes : vérifier la taille des agrafes et l’épaisseur de la pile ; réduire le nombre de feuilles si nécessaire. Extrémités trop longues ou inégalement repliées : choisir une agrafe adaptée plus courte et insérer la pile droite. Absence d’alimentation : vider le magasin, enlever les résidus libres et recharger. Ne pas continuer si le défaut se répète.

Nettoyage, stockage et élimination

Vider le magasin avant le nettoyage et ne pas agrafer. Nettoyer avec un chiffon sec et un pinceau souple. Conserver au sec, hors de portée des enfants ; saisir le socle pour le transport. Recueillir les agrafes libres en toute sécurité. Éliminer l’appareil et l’emballage selon les conditions locales de collecte.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Pour toute question : indiquer l’article 10428 / BH-S. Produit en boutique · Contact