Cucitrice nera fino a 50 fogli

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Cucitrice da tavolo compatta per pile fino a 50 fogli di carta (80 g/m²). Con corpo in plastica nera, meccanismo in metallo e guida di arresto della carta regolabile.



Identificazione del prodotto

Codice articolo

10428

Modello / codice del fabbricante

BH-S

GTIN / EAN

4260606874344

Contenuto: 1 cucitrice

Dimensioni (lung. × larg. × alt.): 13 × 4 × 6 cm · Peso: 180 g

Punti adatti · Caricatore fino a 200 punti

Punto metallico	Serie dei punti	Lunghezza gambe
24/6	24	6 mm
24/8	24	8 mm
26/6	26	6 mm
26/8	26	8 mm

Fino a 50 fogli di carta da 80 g/m². Il numero di fogli cucibili dipende dallo spessore della carta e dalla lunghezza dei punti; la capacità massima non vale per tutte le misure dei punti.

NOTA - Eseguire prima una prova di cucitura

Scegliere la lunghezza dei punti in base allo spessore della pila e controllare una prova di cucitura. Punti troppo corti o troppo lunghi possono ripiegarsi male. Inserire nel caricatore una sola serie e lunghezza di punti alla volta.

1 Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE - Rischio di schiacciamento e punture

Tenere le dita lontane dall’area tra testa di cucitura e incudine. Non mettere le mani sotto la testa o nel caricatore. Premere solo sulla superficie prevista della parte superiore, poi rilasciarla.

ATTENZIONE - Punti metallici affilati

Punti sciolti, piegati o sporgenti possono pungere. Rimuoverli solo con un levapunti adatto, una pinza o una pinzetta. Indossare occhiali protettivi quando si eliminano inceppamenti e tenere il viso lontano.

AVVISO - Posizionare in modo stabile e in piano

Appoggiare l’intera base su un piano di lavoro solido, piano e antiscivolo. Non lavorare sul bordo del tavolo. Posare la pila di carta in piano e allinearla in modo che non scivoli.

AVVISO - Rispettare tipo di punto e capacità

Usare solo punti 24/6, 24/8, 26/6 o 26/8. Adattare la lunghezza allo spessore della pila; al massimo 50 fogli (80 g/m²). Non cucire attraverso parti metalliche o punti già presenti.

ATTENZIONE - Maneggiare il caricatore in sicurezza

Non cucire durante caricamento, scaricamento, pulizia o eliminazione di inceppamenti. Tenere le mani fuori dalla zona di cucitura. Muovere le parti a molla in modo controllato; non lasciarle scattare fuori. Non azionare senza carta.

AVVISO - Evitare usi impropri

Non rivolgere verso persone o animali. Non è un giocattolo; tenere lontano dai bambini. Non colpire o prolungare la parte superiore né caricarla con il peso del corpo. Non usare dispositivi danneggiati o che si inceppano.

Leggere le istruzioni prima dell’uso, conservarle e consegnarle insieme al prodotto. In caso di resistenza insolitamente elevata, fermarsi subito e controllare spessore della pila e misura dei punti.

2 Caricamento e cucitura

I disegni mostrano l’orientamento dei punti e la cucitura in sezione schematica.

A · Sollevare la parte superiore e ricaricare

1. Preparare. Togliere la carta. Posare la cucitrice su un piano stabile e scaricare ogni pressione sulla parte superiore. Non cucire durante il caricamento.

2. Aprire. Tenere ferma la base e sollevare la parte superiore per accedere al caricatore. Tenere le dita lontane dall’apertura di cucitura.

3. Inserire i punti. Inserire una striscia adatta: dorso in alto, gambe verso il basso. Caricare una sola serie e lunghezza di punti. Non riempire eccessivamente il caricatore.

4. Chiudere. Abbassare la parte superiore in modo controllato e chiudere completamente il caricatore. Tenere le dita lontane dalla zona di chiusura. In caso di resistenza, controllare la posizione dei punti; non forzare.



Orientamento schematico del punto

B · Allineare e cucire la pila

1. Preparare la pila. Allineare i bordi della carta e scegliere la lunghezza dei punti adatta. Spostare la guida rossa della carta alla profondità di inserimento desiderata.

2. Inserire la carta. Far scorrere la pila in piano sotto la testa fino alla guida di arresto. Tenere le dita ai lati e fuori dall’area di cucitura.

3. Cucire. Premere sulla superficie prevista abbassando completamente la parte superiore in modo uniforme, poi rilasciarla. Estrarre la pila solo con la testa sollevata.

4. Controllare. Il dorso del punto aderisce sopra. Sotto, entrambe le estremità devono essere ripiegate verso l’interno e aderire alla carta. Solo allora cucire altre pile.



Estremità ripiegate verso l’interno e aderenti sotto alla carta

NOTA - Tenere ferma la pila durante la cucitura

Tenere ferma la carta e non cucire più volte nello stesso punto.

3 Guasti, cura e contatti

Eliminare gli inceppamenti in sicurezza

1. Interrompere subito la cucitura e scaricare ogni pressione sulla parte superiore. Togliere con cautela la carta, per quanto possibile senza forzare.
2. Indossare occhiali protettivi. Aprire il caricatore come descritto a pagina 3. Togliere la striscia di punti e i punti sciolti; non cucire durante questa operazione.
3. Rimuovere con cautela i punti sciolti e liberamente accessibili con una pinza o una pinzetta. Non introdurre le dita nella testa o nel caricatore e non tentare di liberare l'inceppamento azionando ripetutamente la cucitrice.
4. Se un punto resta incastrato o il meccanismo è bloccato, mettere il dispositivo fuori servizio e contattare l'assistenza. Non smontare il meccanismo a molla né quello di cucitura.

Se la cucitura non è corretta

Pila non perforata completamente o estremità dei punti aperte: controllare misura dei punti e spessore della pila; se necessario cucire meno fogli. Estremità troppo lunghe o piegate in modo irregolare: scegliere un punto adatto più corto e inserire la pila diritta. Mancato avanzamento: svuotare il caricatore, togliere i residui sciolti e ricaricare. Se il difetto si ripete, interrompere il lavoro.

Pulizia, conservazione e smaltimento

Prima della pulizia svuotare il caricatore e non cucire. Pulire con un panno asciutto e un pennello morbido. Conservare all'asciutto, fuori dalla portata dei bambini; afferrare la base per il trasporto. Raccogliere i punti sciolti in sicurezza. Smaltire dispositivo e imballaggio secondo le condizioni locali di raccolta.

Fabbricante e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Per domande: indicare l'articolo 10428 / BH-S. Prodotto nel negozio · Contatti