Bedienungsanleitung

Ösenpresse HANG 102-15

Hersteller: **Hang GmbH**. Die manuelle Ösenpresse setzt zwei Ösen gleichzeitig im Abstand von 80 mm in einen Papierstapel.



Geräteübersicht

1, 2	Anschläge · Abb. A
3	Unterstempel · Abb. A
4	Handhebel · Abb. A
5	Flügelgriff Rückenanschlag · Abb. B
6	Schraubverbindung Rückenanschlag · Abb. B
7	Verstellgriff Rückenanschlag · Abb. B
8	Klemmhebel · Abb. C
9	Seitenanschlag · Abb. C
11	Ösenbehälter · Abb. D
12	Deckel Ösenbehälter · Abb. D
13	Rändelschraube Deckel · Abb. D
21	Oberstempel · Abb. J
29	Schmierstellen · Abb. O

Weitere Positionsnummern sind bei den jeweiligen Arbeitsschritten erläutert.

WICHTIG – vor Inbetriebnahme lesen

- Lesen Sie die Anleitung vollständig und befolgen Sie die Hinweise.
- **VORSICHT:** Halten Sie die Finger aus dem Bereich unter den Stempeln.
- **ACHTUNG:** Betätigen Sie den Handhebel nur mit eingelegtem Material. Mehrfachösung ohne Material kann die Stempel beschädigen.
- **ACHTUNG:** Verwenden Sie nur die Ösengröße, für die das Gerät eingerichtet ist.
- **ACHTUNG:** Beachten Sie beim Montieren des Handhebels die Markierung.
- **VORSICHT:** Die Schneckenfeder ist vorgespannt. Gehen Sie bei der Demontage vorsichtig vor. Leeren Sie zuvor die Ösenbehälter.

Inbetriebnahme

Hinweise und Symbole

VORSICHT	Mögliche Verletzungsgefahr.
ACHTUNG	Mögliche Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen.
HINWEIS / TIPP	Hilfreiche Angaben zur Anwendung.

Verwendung: Das Gerät setzt zwei Ösen im Abstand von 80 mm in einen Papierstapel. Andere Anwendungen sind nicht bestimmungsgemäß.
Lieferumfang: Ösenpresse und Werkzeug.

01



Gerät aufstellen

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Unterlage, zum Beispiel eine Arbeitsplatte oder einen Schreibtisch.

Bewahren Sie die Versandverpackung für eine spätere Rücksendung zur Überholung auf.

02



Handhebel montieren

Setzen Sie den Handhebel auf.

Richten Sie den Handhebel an der Markierung aus.

Klemmen Sie den Gewindestift mit dem mitgelieferten Schlüssel fest.

ACHTUNG – Markierung beachten

Beachten Sie beim Aufsetzen und Ausrichten des Handhebels die Markierung in der Abbildung.

Bedienung und Anschläge

01



Abb. A

Material einlegen und ösen

Legen Sie das Material gegen die Anschläge [1] und [2] über den Unterstempel [3].

Ziehen Sie den Handhebel [4] zügig nach vorne. Beide Ösen werden eingesetzt.

Lassen Sie den Handhebel [4] los. Die Feder führt ihn in die Ausgangsstellung zurück.

ACHTUNG – Stempel schützen

Betätigen Sie den Handhebel nur mit eingelegtem Material. Mehrfachösung ohne Material kann die Stempel beschädigen.

02



Abb. B

Rückenanschlag einstellen

Lösen Sie den Flügelgriff [5] und die Schraubverbindung [6].

Verschieben Sie den Rückenanschlag mit dem Verstellgriff [7] auf die gewünschte Tiefe.

Ziehen Sie den Flügelgriff [5] und die Schraubverbindung [6] wieder fest.

03



Abb. C

Seitenanschlag einstellen

Lösen Sie den Klemmhebel [8].

Verschieben Sie den Seitenanschlag [9] auf den gewünschten Abstand.

Ziehen Sie den Klemmhebel [8] wieder fest.

TIPP – Ergebnis zuerst prüfen

Führen Sie vor dem Auftrag eine Probeösung an einem Reststück durch. Je nach Ösengröße benötigen Sie mehr oder weniger Kraft. Die Hebelübersetzung erleichtert das Einsetzen.

Ösen und Pressdruck

01



Abb. D

Ösen nachfüllen

Lockern Sie die Rändelschraube [13].

Drehen Sie den Deckel [12] zur Seite.

Füllen Sie beide Ösenbehälter [11] etwa zu **2/3** mit Ösen.

ACHTUNG – passende Ösen verwenden

Das Gerät ist für eine einzige Ösengröße eingerichtet. Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Ösen. Falsche Ösen können Störungen oder Schäden verursachen.

HINWEIS – Werkseinstellung

Der Pressdruck ist ab Werk auf **5 Blatt bei Öse 272** und **10 Blatt bei Öse 271** eingestellt.

02

Pressdruck einstellen



Abb. E



Abb. F

Sind die Ösen zu schwach oder zu stark gepresst, regulieren Sie den Druck über den Unterstempel.

Heben Sie das Gerät an und legen Sie es nach hinten ab (Abb. E).

Lösen Sie den Gewindestift [14] mit dem mitgelieferten Schlüssel.

Verstellen Sie den Unterstempel mit dem Gewindestift [15].

Klemmen Sie ihn mit dem Gewindestift [14] wieder fest (Abb. F).

VORSICHT – Gerät sicher ablegen

Legen Sie das Gerät beim Ablegen nach hinten vorsichtig ab und sichern Sie es gegen Wegrutschen.

HINWEIS – Drehrichtung des Gewindestifts [15]

Mehr Druck: im Uhrzeigersinn drehen.
Weniger Druck: gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Unterstempel wechseln

VORSICHT – Gerät sicher ablegen

Legen Sie das Gerät vorsichtig nach hinten ab und sichern Sie es gegen Wegrutschen.

01



Abb. G

Gerät nach hinten ablegen

Heben Sie das Gerät an.

Legen Sie es vorsichtig nach hinten ab, sodass Sie die Unterseite erreichen (Abb. G).

02 Abstreiffeder zur Seite schwenken



Abb. H · Bohrung [16]



Abb. H · Klemmschraube und Abstreiffeder

Lösen Sie die Klemmschraube [17] der Abstreiffeder [18] mit dem mitgelieferten Steckschlüssel durch die Bohrung [16].

Schwenken Sie die Abstreiffeder [18] zur Seite.

03



Abb. I

Unterstempel austauschen

Lösen Sie die Klemmschraube [19] des Unterstempels.

Stecken Sie einen Schraubendreher durch die Bohrung [20] und drücken Sie den Unterstempel heraus.

Setzen Sie den neuen Unterstempel in umgekehrter Reihenfolge ein.

Oberstempel und Ösenzuführung

HINWEIS – Ösenkanal zur Seite drücken

Drücken Sie den Ösenkanal zur Seite, damit Sie besser an den Oberstempel gelangen.

01



Abb. J

Oberstempel wechseln

Drehen Sie den Oberstempel [21] mit dem mitgelieferten Gabelschlüssel **SW12** heraus.

Falls Sie auch den Fangstift [22] wechseln: Ziehen Sie ihn mit einer Zange nach unten heraus.

Stecken Sie den neuen Fangstift durch den neuen Oberstempel.

Schrauben Sie beide zusammen in den Stößel.

TIPP – Wechsel abschließen

Führen Sie eine Probeösung durch. Stellen Sie den Pressdruck bei Bedarf neu ein (siehe Seite 4).

02 Störungen in der Ösenzuführung beheben

Falsche oder fehlerhafte Ösen, Schmutz und andere Fremdkörper im Behälter oder in der Zuführung können den Ablauf stören. Auch abgenutzte Borsten können die Ursache sein.

Leeren Sie zuerst die Ösenbehälter.

Entfernen Sie die Zugfeder, die den Ösenkanal zum Gerätekörper zieht.

Demontieren Sie den Ösenbehälter wie auf Seite 7 beschrieben (Abb. K bis M).

Beseitigen Sie die Störungsursache.

Montieren Sie den Ösenbehälter wieder.

VORSICHT – vorgespannte Schneckenfeder

Beachten Sie bei der Demontage die Warnhinweise zum Ersetzen der Borstenscheibe auf Seite 7.

Borstenscheibe ersetzen

VORSICHT – vorgespannte Schneckenfeder

Die Schneckenfeder steht unter Spannung. Gehen Sie bei der Demontage vorsichtig vor.

HINWEIS – Ösenbehälter leeren

Leeren Sie die Ösenbehälter vor der Demontage, damit keine Ösen herausfallen.

01 Abdeckung und Befestigung lösen



Abb. K



Abb. L

Lösen und entfernen Sie die Schrauben [23].

Nehmen Sie die Abdeckung [24] ab (Abb. K).

Lösen und entfernen Sie die Schrauben [25] (Abb. L).

02 Behälter abziehen und Borstenscheibe tauschen



Abb. M



Abb. N

Ziehen Sie den Ösenbehälter [26] ab (Abb. M).

Entfernen Sie die Sicherung [27].

Ziehen Sie die Borstenscheibe [28] ab (Abb. N).

Setzen Sie die neue Borstenscheibe ein und montieren Sie die Teile in umgekehrter Reihenfolge.

Reinigen und Schmieren

01 Gerät reinigen

Reinigen Sie das Gerät regelmäßig.

Entfernen Sie besonders aus den Gleitrinnen der Ösenzuführung alle Schmutzablagerungen.

02



Abb. O

Schmierstellen ölen

Ölen Sie das Gerät bei täglichem Gebrauch **1× wöchentlich**.

Geben Sie mit einem Öler vorsichtig **1 Tropfen Öl** an jede Schmierstelle [29].

Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Lappen ab.

Geeignete Maschinenöle finden Sie auf Seite 9.

03 Verschleiß vierteljährlich kontrollieren

Kontrollieren Sie **vierteljährlich** den Zustand der Stempel und der Borstenscheibe.

Bestellen Sie verschlissene Teile anhand der Ersatzteilliste nach.

Die laufende Wartung umfasst Reinigen und Schmieren.

Service und Kontakt

Schmierstoffempfehlung

Verwenden Sie eines der genannten Öle oder gleichwertiges Maschinenöl.

Marke	Maschinenöl
ARAL	Dural MR 68
BP	Energol EM 68
ESSO	Coray 68
SHELL	Carnea 68
MOBIL	Heavy Medium
DEA	Viscoma 68

TIPP – Ösen und Ersatzteile nachbestellen

Geben Sie bei der Bestellung den Gerätetyp und die eingerichtete Ösengröße an. Ösen und Ersatzteile erhalten Sie bei oesen-de.de. Melden Sie uns auch Unklarheiten oder Fehler in dieser Anleitung.

Gewährleistung: Informationen finden Sie in den AGB von oesen-de.de unter www.oesen-de.de/agb.

Hersteller und Vertrieb

HERSTELLER

Hang GmbH

Adolf-Safft-Str. 10
73037 Göppingen
Deutschland

VERTRIEB

oesen-de.de | Wir haben die (L) Ösung!
Habichtstrasse 22
81827 München
Deutschland
Tel.: +49 8121 999 9 771
Fax: +49 89 999 50 921
E-Mail: info@oesen-de.de
www.oesen-de.de

Haftungshinweis

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Abbildungen können vom Lieferumfang abweichen. Maßgeblich sind die Angaben des Herstellers. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung, eigenmächtige Umbauten oder Nichtbeachtung dieser Anleitung übernimmt oesen-de.de keine Haftung, soweit gesetzlich zulässig. Zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Technische Inhalte und Abbildungen nach den Unterlagen des Herstellers, redaktionell überarbeitet und gestaltet von oesen-de.de. Stand: Oktober 2026.