Istruzioni per l’uso

Pressa per occhielli HANG 102-15

Fabbricante: **Hang GmbH.** La pressa manuale applica contemporaneamente due occhielli a una distanza di 80 mm in una pila di carta.



Panoramica dell’apparecchio

1, 2	Battute · Fig. A
3	Punzone inferiore · Fig. A
4	Leva manuale · Fig. A
5	Manopola ad alette battuta posteriore · Fig. B
6	Collegamento a vite battuta posteriore · Fig. B
7	Manopola di regolazione battuta posteriore · Fig. B
8	Leva di serraggio · Fig. C
9	Battuta laterale · Fig. C
11	Serbatoio degli occhielli · Fig. D
12	Coperchio del serbatoio · Fig. D
13	Vite zigrinata del coperchio · Fig. D
21	Punzone superiore · Fig. J
29	Punti di lubrificazione · Fig. O

Gli altri numeri di posizione sono spiegati nelle rispettive fasi di lavoro.

IMPORTANTE – Leggere prima della messa in funzione

- Leggere interamente queste istruzioni e rispettare le indicazioni.
- **ATTENZIONE:** Tenere le dita lontane dalla zona sotto i punzoni.
- **AVVISO:** Azionare la leva solo con materiale inserito. Applicazioni ripetute di occhielli senza materiale possono danneggiare i punzoni.
- **AVVISO:** Usare solo la misura di occhiello per cui è predisposto l’apparecchio.
- **AVVISO:** Rispettare il contrassegno durante il montaggio della leva manuale.
- **ATTENZIONE:** La molla a spirale è precaricata. Smontare con cautela. Svuotare prima i serbatoi degli occhielli.

Messa in funzione

Avvertenze e simboli

ATTENZIONE	Possibile rischio di lesioni.
AVVISO	Possibili danni all’apparecchio o ad altri oggetti.
NOTA / CONSIGLIO	Informazioni utili per l’uso.

Uso: L’apparecchio applica due occhielli a una distanza di 80 mm in una pila di carta. Altre applicazioni non sono conformi all’uso previsto.
Dotazione: Pressa per occhielli e utensile.

01




Posizionare l’apparecchio

Collocare l’apparecchio su una superficie stabile, ad esempio un piano di lavoro o una scrivania.

Conservare l’imballaggio di spedizione per un eventuale invio successivo per revisione.

02



Montare la leva manuale

Posizionare la leva manuale.

Allineare la leva manuale al contrassegno.

Serrare la vite senza testa con la chiave in dotazione.

AVVISO - Rispettare il contrassegno

Durante il posizionamento e l’allineamento della leva manuale, rispettare il contrassegno nell’illustrazione.

Uso e battute

01




Fig. A

Inserire il materiale e applicare l’occhiello

Appoggiare il materiale alle battute [1] e [2], sopra il punzone inferiore [3].

Tirare con decisione la leva manuale [4] in avanti. Vengono applicati entrambi gli occhielli.

Rilasciare la leva manuale [4]. La molla la riporta nella posizione iniziale.

AVVISO – Proteggere i punzoni

Azionare la leva solo con materiale inserito. Applicazioni ripetute di occhielli senza materiale possono danneggiare i punzoni.

02




Fig. B

Regolare la battuta posteriore

Allentare la manopola ad alette [5] e il collegamento a vite [6].

Spostare la battuta posteriore alla profondità desiderata con la manopola di regolazione [7].

Serrare nuovamente la manopola ad alette [5] e il collegamento a vite [6].

03




Fig. C

Regolare la battuta laterale

Allentare la leva di serraggio [8].

Spostare la battuta laterale [9] alla distanza desiderata.

Serrare nuovamente la leva di serraggio [8].

CONSIGLIO - Controllare prima il risultato

Prima di iniziare il lavoro, fare una prova di occhiellatura su uno scarto. La forza necessaria varia in base alla misura dell’occhiello. Il rapporto di leva facilita la posa.

Occhielli e pressione di posa

01



Fig. D

Rabboccare gli occhielli

Allentare la vite zigrinata [13].

Ruotare lateralmente il coperchio [12].

Riempire entrambi i serbatoi degli occhielli [11] per circa **2/3.**

AVVISO – Usare gli occhielli adatti

L’apparecchio è predisposto per una sola misura di occhiello. Usare solo gli occhielli prescritti. Occhielli errati possono causare malfunzionamenti o danni.

NOTA - Impostazione di fabbrica

La pressione di posa è impostata in fabbrica per **5 fogli con l’occhiello 272** e **10 fogli con l’occhiello 271.**

02

Regolare la pressione di posa




Fig. E




Fig. F

Se gli occhielli sono serrati troppo poco o troppo, regolare la pressione tramite il punzone inferiore.

Sollevare l’apparecchio e adagiarlo sul retro (Fig. E).

Allentare la vite senza testa [14] con la chiave in dotazione.

Regolare il punzone inferiore con la vite senza testa [15].

Bloccarlo di nuovo con la vite senza testa [14] (Fig. F).

ATTENZIONE - Adagiare l’apparecchio in sicurezza

Adagiare con cautela l’apparecchio sul retro e impedirne lo scivolamento.

NOTA – Senso di rotazione della vite senza testa [15]

Più pressione: ruotare in senso orario.
Meno pressione: ruotare in senso antiorario.

Sostituire il punzone inferiore

ATTENZIONE - Adagiare l’apparecchio in sicurezza

Adagiare con cautela l’apparecchio sul retro e impedirne lo scivolamento.

01




Fig. G

Adagiare l’apparecchio sul retro

Sollevare l’apparecchio.

Adagiarlo con cautela sul retro per accedere al lato inferiore (Fig. G).

02 Ruotare lateralmente la molla estrattrice




Fig. H · Foro [16]




Fig. H · Vite di bloccaggio e molla estrattrice

Attraverso il foro [16], allentare la vite di bloccaggio [17] della molla estrattrice [18] con la chiave a tubo in dotazione.

Ruotare lateralmente la molla estrattrice [18].

03



Fig. I

Sostituire il punzone inferiore

Allentare la vite di bloccaggio [19] del punzone inferiore.

Inserire un cacciavite nel foro [20] e spingere fuori il punzone inferiore.

Montare il nuovo punzone inferiore nell’ordine inverso.

Punzone superiore e alimentazione

NOTA - Spostare lateralmente il canale degli occhielli

Spingere lateralmente il canale degli occhielli per accedere meglio al punzone superiore.

01




Fig. J

Sostituire il punzone superiore

Svitare il punzone superiore [21] con la chiave fissa **SW12** in dotazione.

Se si sostituisce anche il perno di centraggio [22], estrarlo verso il basso con una pinza.

Inserire il nuovo perno nel nuovo punzone superiore.

Avvitare entrambi insieme nel cursore.

CONSIGLIO – Completare la sostituzione

Fare una prova di occhiellatura e, se necessario, regolare di nuovo la pressione (pagina 4).

02 Risolvere i problemi di alimentazione degli occhielli

Occhielli errati o difettosi, sporco e altri corpi estranei nel serbatoio o nell’alimentazione possono ostacolare il funzionamento. Anche setole usurate possono esserne la causa.

Svuotare prima i serbatoi degli occhielli.

Rimuovere la molla di trazione che tira il canale degli occhielli verso il corpo dell’apparecchio.

Smontare il serbatoio come descritto a pagina 7 (Fig. da K a M).

Eliminare la causa del problema.

Rimontare il serbatoio degli occhielli.

ATTENZIONE – Molla a spirale precaricata

Durante lo smontaggio, rispettare le avvertenze sulla sostituzione del disco a spazzole a pagina 7.

Sostituire il disco a spazzole

ATTENZIONE – Molla a spirale precaricata

La molla a spirale è sotto tensione. Procedere con cautela durante lo smontaggio.

NOTA - Svuotare i serbatoi degli occhielli

Svuotare i serbatoi prima dello smontaggio per evitare la caduta degli occhielli.

01 Rimuovere la copertura e i fissaggi




Fig. K




Fig. L

Allentare e rimuovere le viti [23].
Rimuovere la copertura [24] (Fig. K).
Allentare e rimuovere le viti [25] (Fig. L).

02 Estrarre il serbatoio e sostituire il disco a spazzole




Fig. M




Fig. N

Sfilare il serbatoio degli occhielli [26] (Fig. M).
Rimuovere il fermo [27].
Sfilare il disco a spazzole [28] (Fig. N).
Inserire il nuovo disco a spazzole e rimontare le parti nell’ordine inverso.

Pulizia e lubrificazione

01 Pulire l’apparecchio

Pulire regolarmente l’apparecchio.

Rimuovere tutti i depositi di sporco, soprattutto dalle scanalature di scorrimento dell’alimentazione degli occhielli.

02




Fig. O

Oliare i punti di lubrificazione

In caso di uso quotidiano, oliare l’apparecchio **1× alla settimana.**

Con un oliatore, applicare con cautela **1 goccia d’olio** a ogni punto di lubrificazione [29].

Rimuovere l’olio in eccesso con un panno.

Gli oli per macchine adatti sono elencati a pagina 9.

03 Controllare l’usura ogni trimestre

Controllare **ogni trimestre** lo stato dei punzoni e del disco a spazzole.

Ordinare i ricambi delle parti usurate consultando l’elenco ricambi.

La manutenzione ordinaria comprende pulizia e lubrificazione.

Assistenza e contatti

Lubrificanti consigliati

Usare uno degli oli elencati o un olio per macchine equivalente.

Marca	Olio per macchine
ARAL	Dural MR 68
BP	Energol EM 68
ESSO	Coray 68
SHELL	Carnea 68
MOBIL	Heavy Medium
DEA	Viscoma 68

CONSIGLIO – Riordinare occhielli e ricambi

Nell’ordine indicare il tipo di apparecchio e la misura di occhiello per cui è predisposto. Occhielli e ricambi sono disponibili presso oesen-de.de. Segnalateci anche dubbi o errori in queste istruzioni.

Garanzia legale: Informazioni nelle condizioni generali di oesen-de.de su www.oesen-de.de/agb.

Fabbricante e distributore

FABBRICANTE

Hang GmbH

Adolf-Safft-Str. 10
73037 Göppingen
Germania

DISTRIBUTORE

oesen-de.de | Abbiamo la soluzione!
Habichtstrasse 22
81827 München
Germania
Tel.: +49 8121 999 9 771
Fax: +49 89 999 50 921
E-mail: info@oesen-de.de
www.oesen-de.de

Responsabilità

Informazioni senza garanzia. Con riserva di modifiche tecniche, errori e refusi. Le immagini possono differire dalla fornitura. Fanno fede le indicazioni del fabbricante. Nei limiti di legge, oesen-de.de non risponde di danni dovuti a uso improprio, modifiche non autorizzate o inosservanza di queste istruzioni. Resta ferma la responsabilità inderogabile prevista dalla legge.

Contenuti tecnici e immagini tratti dai documenti del fabbricante, revisionati e impaginati da oesen-de.de. Versione: ottobre 2026.