
Occhielli a vite 4 × 8 mm

Istruzioni per l'uso e avvertenze di sicurezza

Occhielli a vite con filettatura fine e punta acuminata per ciondoli, lavori creativi e decorazioni. Contenuto: 50 pezzi nella variante di colore scelta.





Varianti di colore, codici articolo e GTIN

Variante di colore	Codice articolo	GTIN / EAN
Rame-oro	**10093.1**	4260606879783
Argento	**10093.2**	4260606879776
Bianco argento	**10093.3**	4260606879769
Ottone anticato	**10093.4**	4260606879752
Rame anticato	**10093.5**	4260606879745
Canna di fucile	**10093.6**	4260606879738
Oro	**10093.7**	4260606879790
Oro rosa	**10093-8**	4260606872340
Nero	**10093-9**	4260606872357
Mix metallizzato	**10093-10**	4260606872401
Mix multicolore	**10093-11**	4260606872371

Serie 10093 · GTIN 4260606872180

NOTA - Considerare le dimensioni esterne

Circa 4 mm di larghezza esterna e 8 mm di lunghezza totale, come nel disegno quotato. I 4 mm non indicano il diametro interno dell'occhiello.

1 Avvertenze di sicurezza

CAUTELA - Piccole parti ingeribili

Gli occhielli a vite non sono giocattoli. Tenere lontano dai bambini piccoli e non mettere in bocca. Raccogliere subito le parti sciolte o cadute. Richiudere la confezione dopo aver prelevato i pezzi.

CAUTELA - Punta e bordi taglienti

La punta filettata può pungere o graffiare. Afferrare con cautela i pezzi dall'occhiello. Scartare quelli danneggiati, piegati o con bave. Conservare solo nella confezione chiusa.

CAUTELA - Rischio di scivolamento durante il montaggio

Fissare il pezzo per impedirne lo scivolamento. Tenere le mani fuori dalla direzione di foratura e penetrazione. Non preforare il pezzo appoggiato sulla mano o contro il corpo. Indossare occhiali protettivi e seguire le istruzioni dell'utensile.

ATTENZIONE - Verificare materiale e spessore

I pezzi duri, fragili o molto piccoli possono spaccarsi. Fare prima una prova su uno scarto e preforare se necessario. Prevedere materiale sufficiente per la filettatura; la punta non deve sporgere sul retro.

ATTENZIONE - Solo per lavori creativi e decorativi

Non usare per sollevare o assicurare carichi o persone. La capacità di tenuta del fissaggio dipende dal materiale e dal montaggio. Le sole dimensioni del prodotto non attestano alcun carico ammissibile.

ATTENZIONE - Controllare la tenuta

Prima dell'uso e poi regolarmente, controllare la tenuta, eventuali crepe nel pezzo e deformazioni. Non usare fissaggi allentati. Non aprire l'occhiello piegandolo né serrare eccessivamente forzando la filettatura.

Leggere prima dell'uso, conservare le istruzioni e consegnarle insieme al prodotto. Tenere lontano dai bambini piccoli anche gli oggetti finiti con piccole parti staccabili.

2 Montare l'occhiello in sicurezza

Schemi di utilizzo; la filettatura all'interno del pezzo è rappresentata con una linea tratteggiata.

01


Scegliere l'occhiello e il pezzo

Scegliere la variante di colore e verificare che l'occhiello non sia danneggiato. Il punto di montaggio deve avere spessore e distanza dal bordo sufficienti. Provare prima dimensioni e tenuta su uno scarto simile.

02

Segnare e preparare il punto


Fissare saldamente il pezzo. In base al materiale, avvitare direttamente o praticare un piccolo foro pilota. Il foro deve guidare la filettatura lasciando materiale sufficiente per la tenuta. Non forare da parte a parte.



03

Avvitare a mano con cautela


Posizionare l'occhiello diritto e avvitare in senso orario. Se serve, usare una pinza adatta con poca pressione. Non martellare, aprire l'occhiello o serrare eccessivamente. Se la resistenza è forte, fermarsi e controllare il foro pilota.



04

Controllare la tenuta e il pezzo

Tirare delicatamente per verificare la tenuta. L'occhiello non deve essere allentato e il pezzo non deve presentare crepe. La punta non deve sporgere. Proseguire solo con un fissaggio integro e sicuro.



i

NOTA - Collegare un ciondolo

Usare un anellino di giunzione o un cordino adatto. Non aprire l'occhiello a vite stesso.

3 Conservazione, cura e contatti

Conservazione e pulizia

Conservare all'asciutto nella confezione chiusa ed etichettata, fuori dalla portata dei bambini. Tenere separate le varianti di colore. Pulire con un panno morbido e asciutto; evitare prodotti abrasivi per non danneggiare la superficie.

In caso di allentamento o danni

Interrompere l'uso. Controllare occhiello, foro pilota e pezzo. Non cercare di stringere un fissaggio che gira a vuoto avvitandolo ancora. Sostituire le parti danneggiate. Se il foro è strappato, scegliere un nuovo punto adatto o un nuovo pezzo.

Smaltimento

Raccogliere le parti metalliche appuntite o danneggiate in un contenitore chiuso e smaltirle secondo le condizioni locali di conferimento. Separare gli imballaggi vuoti per materiale.

Produttore e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

NOTA - Domande sulla variante

Indicare il codice articolo e la variante di colore riportati sulla confezione. Tutte le undici varianti sono elencate a pagina 1.

Occhielli a vite 4 × 8 mm nel negozio · Contatti e note legali