Tronchese laterale



10,2 cm | Taglienti laterali

Per accorciare fili sottili e morbidi ed estremità di filo sporgenti su piccoli componenti.

Codice articolo	**10318**
GTIN	4260606871411

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Proteggere gli occhi. Indossare occhiali protettivi durante il taglio. Bloccare l’estremità del filo e orientare il taglio lontano dalle persone.

Pericolo di taglio e schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dai taglienti e dallo snodo.

Proteggere i taglienti. Non tagliare filo per molle, acciaio temprato o filo spesso. Usare la pinza solo con taglienti integri e affilati.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature e taglienti. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Bloccare il filo.** Appoggiare il pezzo in modo stabile. Tenere l’estremità da tagliare con una seconda pinza, per evitare che venga proiettata via durante il taglio.
2. **Avvicinarsi lateralmente.** Portare i taglienti aperti sul punto di taglio dal lato. Disporre il filo trasversalmente tra i taglienti.
3. **Tagliare il filo.** Chiudere le impugnature in modo uniforme, senza inclinare o torcere la pinza. Interrompere il taglio se richiede una forza elevata.

Cura e conservazione

Rimuovere i residui di filo con una spazzola. Asciugare la pinza con un panno e conservarla fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026