Platbektang

11,8 cm | Platte bekken

Voor het vlak vasthouden van kleine onderdelen en het onder een hoek buigen van zachte draad of dunne lipjes.



Artikelnummer	**10320**
GTIN	4260606871435

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Gevaar voor wegglijden. Pak kleine onderdelen met beide bekken vast. Glijdt het onderdeel weg, open dan de tang en zet deze opnieuw aan.

Gevaar voor knelletsel. Pak de tang alleen bij de grepen vast. Houd vingers uit de ruimte tussen de bekken en uit de buurt van het scharnier.

Voorkom overbelasting. Werk alleen met handkracht. Stop als het werkstuk alleen met veel druk beweegt. Gebruik de tang niet als hefboom of hamer.

Gevaar voor elektrische schokken. Werk uitsluitend aan spanningsloze delen. De greephoezen bieden geen bescherming bij werk onder spanning.

Gebruik

Controleer vóór gebruik het scharnier, de grepen en de bekken. Gebruik de tang alleen als deze soepel beweegt, onbeschadigd is en schone, droge grepen heeft.

1. **Plaats het werkstuk.** Leg het onderdeel zo vlak mogelijk tussen de bekken. Lijn voor een hoek de gewenste buiglijn uit met de rand van de bek.
2. **Doseer de grip.** Sluit de grepen totdat het onderdeel stevig vastzit. Test bij kwetsbare oppervlakken de benodigde druk eerst op een reststuk.
3. **Vorm de hoek.** Leid het vrije uiteinde langzaam om de rand van de bek. Open de tang voordat u het onderdeel wegneemt of opnieuw vastpakt.

Onderhoud en opslag

Veeg de tang na gebruik af met een droge doek. Bewaar deze op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Fabrikant en importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informatie over de wettelijke garantie: www.oesen-de.de/agb. Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, is oesen-de.de niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

Versie: november 2026