
Pinza a becchi curvi



11,8 cm | Punte curve

Per afferrare e posizionare piccoli componenti dietro un bordo o in un punto difficile da raggiungere.

Codice articolo	**10321**
GTIN	4260606871442

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Pericolo di puntura. Orientare le punte curve lontano dal corpo. Afferrare i pezzi solo in punti ben visibili.

Pericolo di schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dallo spazio tra le ganasce e dallo snodo.

Evitare sovraccarichi. Usare solo la forza delle mani. Fermarsi se il pezzo si muove solo con forte pressione. Non usare la pinza come leva o martello.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature e ganasce. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Scegliere l’accesso.** Orientare le punte curve in modo da vedere il punto di presa. Tenere la mano libera fuori dalla traiettoria delle punte.
2. **Afferrare il componente.** Avvicinare le punte aperte al pezzo dal lato. Chiudere le impugnature con una leggera pressione fino a tenere il componente saldamente.
3. **Posizionare il pezzo.** Portarlo nel punto desiderato. Aprire le ganasce prima di ritirare la pinza. Non usare le punte curve come leva.

Cura e conservazione

Dopo l’uso pulire la pinza con un panno asciutto. Conservarla in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026