Linsemann-Zange

10,6 cm | Fein geriffelte Backen mit Schneide

Zum Halten und Ausrichten kleiner Werkstücke, etwa eines Drahtstücks oder eines Schmuckverbinders, und zum Trennen feiner, weicher Drähte.



Artikelnummer	**10322**	GTIN	4260606871459

⚠ Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

Augen schützen. Tragen Sie beim Schneiden eine Schutzbrille. Sichern Sie das Drahtende und richten Sie den Schnitt von Personen weg.

Schneide schützen. Schneiden Sie keinen Federdraht, gehärteten Stahl oder dicken Draht. Verwenden Sie die Zange nur mit intakter, scharfer Schneide.

Stichgefahr. Richten Sie freie Drahtenden vom Körper weg. Lösen Sie die Zange, wenn das Werkstück rutscht, und setzen Sie neu an.

Quetschgefahr. Fassen Sie die Zange nur an den Griffen. Halten Sie die Finger aus dem Bereich zwischen den Backen und vom Gelenk fern.

Überlastung vermeiden. Arbeiten Sie nur mit Handkraft. Wenn sich das Werkstück nur mit hohem Druck bewegen lässt, setzen Sie ab. Verwenden Sie die Zange weder als Hebel noch als Hammer.

Stromschlaggefahr. Arbeiten Sie ausschließlich an spannungsfreien Teilen. Die Griffhüllen sind kein Schutz für Arbeiten unter Spannung.

Bedienung

Prüfen Sie Gelenk, Griffe, Backen und Schneide vor dem Einsatz. Verwenden Sie die Zange nur, wenn sie leichtgängig und unbeschädigt ist und die Griffe sauber und trocken sind.

1. **Greifstelle wählen.** Setzen Sie die geriffelten Greifflächen an einer stabilen Stelle des Bauteils an. Die Riffelung kann weiche oder beschichtete Oberflächen prägen.
2. **Druck dosieren.** Schließen Sie die Griffe nur so weit, dass das Teil sicher sitzt. Prüfen Sie bei empfindlichen Oberflächen den Druck an einem Reststück.
3. **Bauteil ausrichten.** Führen Sie das Teil mit einer kleinen, kontrollierten Bewegung in Position. Öffnen Sie die Backen, bevor Sie den Griffpunkt wechseln.
4. **Draht trennen.** Legen Sie den Draht quer in die Schneide zwischen Backen und Gelenk. Schließen Sie die Griffe gleichmäßig, ohne die Zange zu verkanten. Lässt sich der Draht nur mit großer Kraft trennen, brechen Sie den Schnitt ab.

Pflege und Aufbewahrung

Entfernen Sie Drahtreste mit einer Bürste. Wischen Sie die Zange nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch ab und bewahren Sie sie an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller und Importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informationen zur Gewährleistung: www.oesen-de.de/agb. Alle Angaben ohne Gewähr. Für Schäden durch unsachgemäße Verwendung übernimmt oesen-de.de keine Haftung, soweit gesetzlich zulässig.

Stand: November 2026