Pinza a becchi lunghi



14,2 cm | Punte lunghe e dritte

Per afferrare, inserire e allineare piccoli componenti in spazi stretti o profondi.

Codice articolo	**10323**
GTIN	4260606871466

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Pericolo di puntura. Orientare le punte lunghe lontano dal corpo. Usare la pinza solo se le punte sono dritte e combaciano correttamente.

Pericolo di schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dallo spazio tra le ganasce e dallo snodo.

Evitare sovraccarichi. Usare solo la forza delle mani. Fermarsi se il pezzo si muove solo con forte pressione. Non usare la pinza come leva o martello.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature e ganasce. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Raggiungere il punto di presa.** Sostenere il pezzo. Inserire le punte lunghe diritte nello spazio, mantenendo visibile il punto di presa.
2. **Prendere il pezzo.** Afferrare il componente con entrambe le ganasce, il più lontano possibile dalle estremità delle punte. Chiudere le impugnature con poca pressione.
3. **Inserire il pezzo.** Portare il componente diritto al suo posto. Aprire le ganasce e ritirare la pinza senza applicare forze laterali alle punte lunghe.

Cura e conservazione

Dopo l’uso pulire la pinza con un panno asciutto. Conservarla in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026