Langbektang

14,2 cm | Lange, rechte punten

Voor het vastpakken, invoeren en uitlijnen van kleine onderdelen in smalle of dieper gelegen ruimtes.



Artikelnummer	**10323**
GTIN	4260606871466

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Gevaar voor prikletsel. Richt de lange punten van uw lichaam af. Gebruik de tang alleen als de punten recht zijn en goed op elkaar aansluiten.

Gevaar voor knelletsel. Pak de tang alleen bij de grepen vast. Houd vingers uit de ruimte tussen de bekken en uit de buurt van het scharnier.

Voorkom overbelasting. Werk alleen met handkracht. Stop als het werkstuk alleen met veel druk beweegt. Gebruik de tang niet als hefboom of hamer.

Gevaar voor elektrische schokken. Werk uitsluitend aan spanningsloze delen. De greephoezen bieden geen bescherming bij werk onder spanning.

Gebruik

Controleer vóór gebruik het scharnier, de grepen en de bekken. Gebruik de tang alleen als deze soepel beweegt, onbeschadigd is en schone, droge grepen heeft.

1. **Bereik de grijpplaats.** Ondersteun het werkstuk. Steek de lange punten recht in de tussenruimte en houd de grijpplaats in zicht.
2. **Pak het onderdeel op.** Pak het tussen beide bekken vast, zo ver mogelijk achter de uiterste punten. Sluit de grepen met weinig druk.
3. **Plaats het onderdeel.** Breng het recht op zijn plaats. Open de bekken en trek de tang terug zonder de lange punten zijdelings te belasten.

Onderhoud en opslag

Veeg de tang na gebruik af met een droge doek. Bewaar deze op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Fabrikant en importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informatie over de wettelijke garantie: www.oesen-de.de/agb. Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, is oesen-de.de niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

Versie: november 2026