
Pinza a becchi tondi



11,3 cm | Ganasce tonde coniche

Per formare occhielli, anelli e curve con filo sottile e morbido.

Codice articolo	**10324**
GTIN	4260606871473

⚠ Avvertenze e informazioni di sicurezza

Ritorno elastico del filo. Piegare solo filo morbido. Controllare l’estremità libera e indossare occhiali protettivi se può scattare all’indietro.

Pericolo di schiacciamento. Tenere la pinza solo per le impugnature. Tenere le dita lontane dallo spazio tra le ganasce e dallo snodo.

Evitare sovraccarichi. Usare solo la forza delle mani. Fermarsi se il pezzo si muove solo con forte pressione. Non usare la pinza come leva o martello.

Pericolo di folgorazione. Lavorare solo su parti prive di tensione. I rivestimenti delle impugnature non proteggono durante i lavori sotto tensione.

Uso

Prima dell’uso controllare snodo, impugnature e ganasce. Usare la pinza solo se si muove liberamente, è integra e ha impugnature pulite e asciutte.

1. **Scegliere il raggio.** Posizionare il filo vicino alla sua estremità tra le ganasce tonde. Vicino alla punta si formano occhielli piccoli, più indietro occhielli più grandi.
2. **Formare l’occhiello.** Tenere il filo con una leggera pressione. Guidarlo lentamente attorno a una ganascia tonda. Orientare l’estremità libera lontano dal viso.
3. **Completare la forma.** Aprire la pinza per riprendere il filo e afferrarlo alla stessa altezza della ganascia per un raggio uniforme. Liberare l’occhiello finito.

Cura e conservazione

Dopo l’uso pulire la pinza con un panno asciutto. Conservarla in un luogo asciutto, fuori dalla portata dei bambini.

Produttore e importatore
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informazioni sulla garanzia legale: www.oesen-de.de/agb. Tutti i dati sono forniti senza garanzia. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni causati da un uso improprio.

Edizione: novembre 2026