Szczypce okrągłe

11,3 cm | Stożkowe, okrągłe szczęki

Do formowania oczek, pętli i łuków z cienkiego, miękkiego drutu.



Numer artykułu	**10324**
GTIN	4260606871473

⚠ Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Odskakujący drut. Giąć tylko miękki drut. Kontrolować wolny koniec i nosić okulary ochronne, jeśli drut może sprężyście odskoczyć.

Ryzyko przygniecenia. Trzymać szczypce tylko za rękojeści. Nie wkładać palców między szczęki ani nie zbliżać ich do przegubu.

Unikać przeciążenia. Używać tylko siły rąk. Przerwać pracę, gdy przesunięcie elementu wymaga dużego nacisku. Nie używać szczypiec jako dźwigni ani młotka.

Ryzyko porażenia prądem. Pracować wyłącznie przy elementach bez napięcia. Osłony rękojeści nie zapewniają ochrony podczas prac pod napięciem.

Obsługa

Przed użyciem sprawdzić przegub, rękojeści i szczęki. Używać szczypiec tylko wtedy, gdy działają płynnie, są nieuszkodzone, a rękojeści są czyste i suche.

1. **Wybrać promień.** Umieścić drut blisko jego końca między okrągłymi szczękami. Przy końcówkach powstają małe oczka, dalej od nich większe.
2. **Uformować oczko.** Trzymać drut z lekkim naciskiem. Powoli prowadzić go wokół jednej okrągłej szczęki. Kierować wolny koniec z dala od twarzy.
3. **Dokończyć kształt.** Otworzyć szczypce i chwycić ponownie na tej samej wysokości szczęki, aby uzyskać równy promień. Zwolnić gotowe oczko.

Pielęgnacja i przechowywanie

Po użyciu wytrzeć szczypce suchą ściereczką. Przechowywać w suchym miejscu, poza zasięgiem dzieci.

Producent i importer
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Niemcy
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informacje o rękojmi: www.oesen-de.de/agb. Wszystkie informacje podano bez gwarancji. W zakresie dozwolonym prawem oesen-de.de nie odpowiada za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Wersja: listopad 2026