Kettingtang

10,5 cm | Smalle, gladde bekken

Voor het vasthouden en uitlijnen van fijne kettingschakels, kleine ringen en kwetsbare sieraadonderdelen.



Artikelnummer	**10325**
GTIN	4260606871480

⚠ Waarschuwingen en veiligheidsinformatie

Gevaar voor wegglijden. Trek niet aan een vastgeklemde ketting. De tang kan op gladde schakels wegglijden. Gebruik voor knippen of openbuigen het daarvoor bestemde gereedschap.

Gevaar voor knelletsel. Pak de tang alleen bij de grepen vast. Houd vingers uit de ruimte tussen de bekken en uit de buurt van het scharnier.

Voorkom overbelasting. Werk alleen met handkracht. Stop als het werkstuk alleen met veel druk beweegt. Gebruik de tang niet als hefboom of hamer.

Gevaar voor elektrische schokken. Werk uitsluitend aan spanningsloze delen. De greephoezen bieden geen bescherming bij werk onder spanning.

Gebruik

Controleer vóór gebruik het scharnier, de grepen en de bekken. Gebruik de tang alleen als deze soepel beweegt, onbeschadigd is en schone, droge grepen heeft.

1. **Leg de ketting neer.** Leg deze zonder spanning op een antislipondergrond. Schuif naastliggende schakels weg van de grijpplaats.
2. **Pak één schakel vast.** Zet de gladde bekken op één schakel. Sluit de grepen net genoeg om de schakel stevig vast te houden.
3. **Lijn het sieraadonderdeel uit.** Houd de schakel in de gewenste stand terwijl u het verbindingsstuk aanbrengt. Open de grepen voordat u de ketting verder trekt.

Onderhoud en opslag

Veeg de tang na gebruik af met een droge doek. Bewaar deze op een droge plaats buiten bereik van kinderen.

Fabrikant en importeur
Mario Goetz · oesen-de.de | Wir haben die (L)Ösung! · Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921

Informatie over de wettelijke garantie: www.oesen-de.de/agb. Alle informatie wordt zonder garantie verstrekt. Voor zover wettelijk toegestaan, is oesen-de.de niet aansprakelijk voor schade door onjuist gebruik.

Versie: november 2026