Mini-Karabiner 20 × 10 mm

Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

Mini-Karabiner mit Federverschluss für Anhänger, Bastel- und DIY-Arbeiten. Packungsinhalt: 10 Stück in der gewählten Farbvariante.



Farbvarianten



Farbbeispiel Gold

Farbvarianten, Artikelnummern und GTIN

Farbvariante	Artikel-Nr.	GTIN / EAN
Gold	**10414-1**	4260606873569
Bronze	**10414-2**	4260606873576
Silber	**10414-3**	4260606873583
Silberweiß	**10414-4**	4260606873590
Antik-Kupfer	**10414-5**	4260606873606
Gun-Metall	**10414-6**	4260606873613
Schwarz	**10414-7**	4260606873620
Rose-Gold	**10414-8**	4260606873637
Kupfer-Gold	**10414-9**	4260606873644

Serie 10414 · GTIN 4260606873552

HINWEIS - Größenangabe

Größe ca. 20 × 10 mm laut Artikelbezeichnung.

1 Sicherheitshinweise

VORSICHT - Verschluckbare Kleinteile

Kein Spielzeug. Von kleinen Kindern fernhalten, nicht in den Mund nehmen, lose Teile aufsammeln.

VORSICHT - Kein Kletter- oder Sicherungskarabiner

Nicht zum Klettern, Sichern, Heben oder Tragen von Personen, Tieren oder Lasten verwenden. Nur für leichte Bastel- und Dekoanwendungen.

VORSICHT - Quetschgefahr am Federverschluss

Schnapper beim Öffnen und Schließen nicht auf die Finger zurückschnellen lassen.

ACHTUNG - Nicht aufbiegen

Karabiner und Federverschluss nicht verbiegen; verformte oder beschädigte Teile aussortieren.

ACHTUNG - Sicheren Verschluss kontrollieren

Vor Gebrauch prüfen, ob der Schnapper vollständig schließt; regelmäßig auf Verformung und Abnutzung kontrollieren.

ACHTUNG - Keine Wertgegenstände sichern

Für Schlüssel, Taschen oder Wertgegenstände nur verwenden, wenn ein Verlust unkritisch ist.

Vor Gebrauch lesen, Anleitung aufbewahren und bei Weitergabe mitgeben. Fertige Gegenstände mit lösbaren Kleinteilen ebenfalls von kleinen Kindern fernhalten.

2 Mini-Karabiner sicher verwenden

Schematische Anwendungsskizzen.

01

Größe und Farbe wählen

Passende Größe und Farbe wählen, Karabiner auf Schäden prüfen.



Auf Schäden prüfen

02

Federverschluss öffnen

Federverschluss mit dem Fingernagel oder Daumen nach innen drücken und öffnen.



Nach innen öffnen

03

Teil einhängen und schließen

Ring, Öse, Band oder Anhänger einhängen und Schnapper langsam schließen lassen.



Einhängen und langsam schließen

04

Verschluss kontrollieren

Prüfen, dass der Schnapper vollständig geschlossen ist und das Teil frei hängt.



Vollständig geschlossen

i **HINWEIS - Verbindungen ergänzen**

Für feste Verbindungen zusätzlich einen passenden Verbindungsring verwenden.

3 Aufbewahrung, Pflege und Kontakt

Aufbewahren und reinigen

Trocken in der geschlossenen Packung und für Kinder unzugänglich aufbewahren. Farbvarianten getrennt aufbewahren. Mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen; keine scheuernden Mittel verwenden.

Bei Beschädigung

Verwendung beenden und das Teil ersetzen.

Entsorgung

Metallteile nach örtlichen Annahmebedingungen entsorgen, Verpackung nach Material trennen.

Hersteller und Vertrieb

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Deutschland

Telefon +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

HINWEIS - Rückfragen zur Variante

Bitte Artikelnummer und Farbvariante Ihrer Packung angeben. Die Zuordnung aller neun Varianten finden Sie auf Seite 1.

Kontakt und Impressum