Œillets pour documents MEP30

Notice d'utilisation et consignes de sécurité

Ces **œillets laitonnés pour documents** ont des bords arrondis. Ils assemblent des feuilles de papier préperforées. Lors du sertissage, le fût se rabat en étoile au verso.

Choisir la longueur du fût et le conditionnement

Longueur du fût	250 pièces		1 000 pièces	
3,2 mm 2-10 feuilles		Réf. article **10057** GTIN 4260606879653		Réf. article **10298** GTIN 4260606871237
4,2 mm 10-20 feuilles		Réf. article **10055** GTIN 4260606879905		Réf. article **10299** GTIN 4260606871244
5,2 mm 20-30 feuilles		Réf. article **10056** GTIN 4260606879912		Réf. article **10301** GTIN 4260606871251

Les nombres de feuilles sont indicatifs pour du papier photocopie de 80 g/m². Pour le carton ou les intercalaires, l'épaisseur réelle de la pile est déterminante. Posez d'abord un œillet sur un échantillon de même épaisseur.

PRUDENCE - Petites pièces et outil de sertissage

Tenez les œillets en vrac hors de portée des jeunes enfants. Ne placez pas les doigts entre le poinçon et le porte-œillet lors de la perforation et du sertissage. Après la pose, vérifiez les deux faces de la reliure. Les consignes détaillées figurent en page 2.

1 Consignes de sécurité

PRUDENCE - Risque d'ingestion

Les œillets sont de petites pièces qui peuvent être avalées. Tenez-les hors de portée des jeunes enfants. Ramassez les œillets tombés et refermez l'emballage après utilisation. Les œillets ne sont pas des jouets.

PRUDENCE - Écrasement, perforation et coupures

Lors de la perforation et du sertissage, tenez le matériau uniquement par le bord. Éloignez les mains et les doigts de la zone de travail de l'outil avant d'actionner le levier. Laissez le levier au repos pendant la mise en place de l'œillet ou le réglage des butées.

PRUDENCE - Stabilité et mouvement du levier

Placez l'EP30/50 sur un support stable et plan. Tenez les autres personnes à l'écart de la zone de débattement du levier. Ramenez le levier de façon contrôlée après chaque actionnement.

ATTENTION - Longueur du fût et capacité de l'outil

Utilisez un œillet adapté à l'épaisseur de la pile et un outil prévu à cet effet. Avec l'EP30/50, perforez au maximum 20 feuilles de papier (80 g/m²) par actionnement. En cas de blocage, ne forcez pas davantage.

PRUDENCE - Dommages et segments saillants

Les œillets ont des bords arrondis. N'utilisez pas d'œillets déformés ou présentant des bavures. Après le sertissage, vérifiez le verso rabattu en étoile. Si des segments sont mal fixés ou si des pointes coupantes dépassent, n'utilisez plus la reliure.

Cette notice décrit la mise en œuvre à l'aide de la presse à œillets EP30/50, à titre d'exemple. Si vous utilisez la pince à œillets compatible EP-30, suivez sa notice d'utilisation.

2 Utilisation - préparer et perforer

Avant de commencer



Fig. 2 · Poinçon en haut, porte-œillet en bas

Placez la presse à œillets sur un support stable et plan et vérifiez l'absence de dommages visibles. Le poinçon se trouve en haut, au-dessus du porte-œillet. Placez l'œillet sur le porte-œillet, la tête vers le bas. Lorsque vous abaissez le levier, le poinçon sertit l'œillet par le haut et assemble ainsi les feuilles.

1 **Régler la distance.**

Réglez avec la butée supérieure la distance entre la perforation et le bord supérieur du papier, entre environ 0,5 et 1,0 cm. Définissez également la position latérale à l'aide de la butée latérale. Vous obtenez ainsi des perforations identiques sur plusieurs documents.



F1

2 **Perforer.**

Placez le matériau contre les butées supérieure et latérale. Abaissez le levier de façon régulière. Le perforateur intégré permet de perforer jusqu'à 20 feuilles de papier (papier photocopie standard de 80 g/m²) en une seule opération.



F2

REMARQUE - Documents de plus de 20 feuilles

Perforez les documents plus épais en plusieurs lots, sans modifier le réglage des butées. Les trous restent ainsi parfaitement alignés.

2 Utilisation - poser et vérifier l'œillet

3 **Insérer l'œillet.**

Placez l'œillet bien droit sur le porte-œillet, la tête vers le bas (voir fig. 2). Posez ensuite le matériau perforé de façon que le fût de l'œillet traverse le trou et que le matériau repose à plat. Tenez le matériau uniquement par le bord.



F3

4 **Sertir l'œillet. Terminé.**

Abaissez le levier en exerçant une pression régulière. L'œillet est ainsi serti et assemble durablement les feuilles. Ramenez ensuite le levier de façon contrôlée.



F4

Vérifier le résultat

Retirez le document. Vérifiez que l'œillet est bien fixé, qu'il repose correctement sur les deux faces et que le matériau n'est pas déchiré.

CONSEIL - Faire d'abord un essai

Vérifiez d'abord le réglage des butées, l'œillet et le résultat sur un échantillon.

3 Stockage, élimination et contact

Stocker les œillets

Stockez les œillets au sec, dans leur emballage fermé et étiqueté, hors de portée des enfants. Conservez séparément les différentes longueurs de fût afin de pouvoir identifier les dimensions lors du réapprovisionnement.

L'outil après utilisation

Retirez les chutes de papier lorsque le levier est au repos. Essuyez le poinçon, le porte-œillet et les butées avec un chiffon doux et sec. Pour tout autre entretien, suivez la notice de l'outil utilisé.

Élimination

Rassemblez les œillets métalliques en vrac ou endommagés dans un récipient fermé. Respectez les conditions locales de collecte des déchets métalliques. Triez l'emballage vide par matériau.

Fabricant et distributeur

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne

Téléphone +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

REMARQUE - Questions sur le produit

Pour toute question sur la série MEP30, indiquez la référence article figurant sur votre emballage. Le tableau de la page 1 présente les références par longueur de fût et conditionnement.