Occhielli per documenti MS-245 e NI-245

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Questi occhielli con ribaditura ad anello uniscono fogli di carta preforati e rinforzano il bordo del foro. Entrambe le versioni sono adatte a circa 2-15 fogli di carta da fotocopie da 80 g/m².

MS-245 · ottonato



Foto del prodotto

Cod. articolo	**10053-1**
GTIN	4260606872678
Contenuto	500 pezzi

NI-245 · nichelato



Foto del prodotto

Cod. articolo	**10053-2**
GTIN	4260606875167
Contenuto	500 pezzi

Dimensioni e spessore del materiale

Lunghezza 2,9 mm · Ø interno 4,0 mm · Ø esterno 6,6 mm

Per cartoncino, copertine o inserti conta lo spessore dell’intera pila. Applicare un occhiello su un campione dello stesso spessore e controllare che la testa e il retro aderiscano saldamente al materiale.

ATTENZIONE - Piccole parti e utensile di pressatura

Tenere gli occhielli sfusi lontano dai bambini piccoli. Durante la foratura e la pressatura, tenere le dita lontane dal punzone e dal supporto dell’occhiello. Ulteriori avvertenze di sicurezza sono a pagina 2.

1 Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE - Rischio di ingestione

Gli occhielli sono piccole parti e possono essere ingeriti. Tenerli lontano dai bambini piccoli. Raccogliere gli occhielli caduti e chiudere la confezione dopo l'uso. Gli occhielli non sono giocattoli.

ATTENZIONE - Schiacciamento, perforazione e taglio

Durante la foratura e la pressatura, tenere il materiale solo per il bordo. Prima di azionare la leva, allontanare mani e dita dalla zona di lavoro dell'utensile. Lasciare la leva a riposo mentre si inserisce l'occhiello o si regolano i fermi.

ATTENZIONE - Stabilità e movimento della leva

Posizionare la EP30/50 su una superficie stabile e piana. Tenere le altre persone fuori dall'area di movimento della leva. Dopo ogni azionamento, riportare la leva in posizione in modo controllato.

AVVISO - Spessore della pila e limite dell’utensile

Usare MS-245 e NI-245 per circa 2-15 fogli di carta (80 g/m²).
Con la EP30/50 forare al massimo 20 fogli di carta (80 g/m²) per azionamento. In caso di blocco, non aumentare la forza.

ATTENZIONE - Bordi taglienti e occhielli allentati

Controllare che la testa arrotondata dell’occhiello non presenti bave. Scartare gli occhielli danneggiati. Dopo la pressatura, controllare il bordo arrotolato sul retro. Usare la rilegatura solo se l’occhiello è ben fissato e non sporgono bordi.

Queste istruzioni descrivono l'applicazione usando come esempio la pressa per occhielli EP30/50. Se si utilizza la pinza per occhielli compatibile EP-30, seguire le relative istruzioni per l'uso.

2 Uso - preparazione e foratura

Prima di iniziare



Fig. 2 · Punzone sopra, supporto occhiello sotto

Posizionare la pressa per occhielli su una superficie stabile e piana e controllare che non presenti danni visibili. Il punzone si trova in alto e il supporto dell'occhiello sotto di esso. Posizionare l'occhiello sul supporto con la testa rivolta verso il basso. Abbassando la leva, il punzone preme l'occhiello dall'alto e unisce i fogli.

1 **Regolare la distanza.**

Con il fermo superiore, regolare la distanza del foro dal bordo superiore della carta, da circa 0,5 a 1,0 cm. Impostare anche la posizione laterale con il fermo laterale. In questo modo si ottiene una posizione uniforme dei fori su più documenti.



F1

2 **Praticare il foro.**

Appoggiare il materiale a filo contro il fermo superiore e quello laterale. Abbassare la leva in modo uniforme. Il perforatore integrato consente di forare fino a 20 fogli di carta (carta standard da fotocopie da 80 g/m²) in una sola operazione.



F2

i **NOTA - Controllare lo spessore del materiale**

Per questi occhielli, il valore indicativo è di 2-15 fogli di carta da fotocopie (80 g/m²). Per cartoncino o inserti, verificare lo spessore effettivo della pila su un campione.

2 Uso - applicazione e controllo

3

Inserire l'occhiello.

Posizionare l'occhiello diritto sul supporto con la testa rivolta verso il basso (vedere fig. 2). Appoggiare quindi il materiale forato in modo che il gambo dell'occhiello passi attraverso il foro e il materiale resti piano. Tenere il materiale solo per il bordo.



F3

4

Pressare l'occhiello. Fatto.

Abbassare la leva esercitando una pressione uniforme. L'occhiello viene ribadito e unisce i fogli in modo permanente. Riportare quindi la leva in posizione in modo controllato.



F4

Controllare il risultato

Controllare il retro. Il bordo deve formare un anello uniforme e chiuso. La testa e l’anello devono aderire saldamente alla carta. Controllare che la carta non presenti strappi.

CONSIGLIO - Eseguire prima una prova

Verificare prima la regolazione dei fermi, l'occhiello e il risultato su un campione.

3 Conservazione, smaltimento e contatti

Conservazione degli occhielli

Conservare gli occhielli all’asciutto, nella confezione chiusa ed etichettata e fuori dalla portata dei bambini. Tenere separate le due versioni per poter scegliere la finitura desiderata durante il rifornimento.

L'utensile dopo l'uso

Rimuovere i residui di carta con la leva a riposo. Pulire il punzone, il supporto dell'occhiello e i fermi con un panno morbido e asciutto. Per ulteriori interventi di manutenzione, seguire le istruzioni dell'utensile utilizzato.

Smaltimento

Raccogliere gli occhielli metallici sfusi o danneggiati in un contenitore chiuso. Rispettare le condizioni locali di raccolta dei rifiuti metallici. Separare l'imballaggio vuoto in base al materiale.

Fabbricante e distributore

Mario Goetz · oesen-de.de

Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania

Telefono +49 8121 999 9 771

info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

NOTA - Richieste sul prodotto

Per richieste, indicare il codice articolo riportato sulla confezione. Si trova a pagina 1 accanto alla rispettiva denominazione del prodotto.