Ballons lettres et sets YesBox

Information produit et consignes de sécurité



Réf. 10294



Réf. 10343

Articles

Réf.	Désignation de l'article	GTIN / EAN
10277	Guirlande de ballons métallisés Birthday, argentée | 41 cm guirlande de ballons en feuille Birthday	4250445810207
10278	Guirlande de ballons métallisés ALLES GUTE, multicolore | 41 cm ballon en feuille ALLES GUTE	4250445810146
10279	Guirlande de ballons métallisés 40 Jahre, multicolore | 41 cm ballon en feuille 40 Jahre	4250445810290
10287	Guirlande de ballons métallisés Hochzeit - argentée | 41 cm ballon en feuille Hochzeit argenté	4250445810375
10288	Guirlande de ballons métallisés MR & MRS - argentée | 41 cm ballon en feuille MR & MRS argenté	4250445810184
10289	Guirlande de ballons métallisés Gratuliere - multicolore | 41 cm ballon en feuille Gratuliere multicolore	4250445810115
10290	Guirlande de ballons métallisés 60 Jahre, multicolore | 41 cm guirlande de ballons en feuille 60 Jahre	4250445810344
10291	Guirlande de ballons métallisés I LOVE YOU, multicolore | 41 cm ballon en feuille ILoveYou	4250445810160

Taille env. 41 cm selon la désignation de l'article. Pour les sets, la taille indiquée concerne les ballons, et non la longueur totale de la guirlande.

Les consignes communes de sécurité et d'utilisation des pages suivantes s'appliquent à tous les articles répertoriés ici.

Liste des articles - suite

Ballons lettres et sets YesBox

Réf.	Désignation de l’article	GTIN / EAN
10292	Guirlande de ballons métallisés ❤ MAMA, multicolore | 41 cm ballon en feuille Mama	4250445810214
10293	Guirlande de ballons métallisés ❤ 25 ❤, argentée | 41 cm ballon en feuille ❤ 25 ❤	4250445810351
10294	Guirlande de ballons métallisés Baby BOY, multicolore | 41 cm guirlande de ballons en feuille Baby Boy	4250445810252
10295	Guirlande de ballons métallisés Party, multicolore | 41 cm guirlande de ballons en feuille Party	4250445810139
10335	Set de ballons métallisés 18 Jahre, multicolore - guirlande de ballons chiffres 41 cm	4260606871572
10336	Set de ballons métallisés « 30 Jahre », multicolore - ballon chiffre 41 cm	4260606871589
10337	Set de ballons métallisés 50 Jahre, multicolore - guirlande de ballons chiffres 41 cm	4260606871596
10338	Set de ballons métallisés DEIN TAG, multicolore - guirlande de ballons lettres 41 cm	4260606871602
10339	Set de ballons métallisés HAPPY, multicolore - guirlande de ballons lettres 41 cm	4260606871619
10340	Set de ballons métallisés GEBURTSTAG, multicolore - guirlande de ballons lettres 41 cm	4260606871626
10341	Set de ballons lettres en feuille « BIRTHDAY », multicolore - 41 cm	4260606871633
10342	Set de ballons métallisés « Baby Girl », rose - ballon lettres 41 cm	4260606871640
10343	Set de ballons métallisés « ❤PAPA », multicolore avec cœur rouge - 41 cm	4260606871657
10344	Ballon lettres en feuille WELCOME, multicolore - guirlande de lettres 41 cm	4260606871664

Taille env. 41 cm selon la désignation de l’article. Pour les sets, la taille indiquée concerne les ballons, et non la longueur totale de la guirlande.

Les consignes communes de sécurité et d’utilisation des pages suivantes s’appliquent à tous les articles répertoriés ici.

Décorer en toute sécurité

ATTENTION - Petites pièces et risque d’étouffement

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient de petites pièces pouvant être avalées. Tenir les ballons non gonflés, abîmés ou éclatés et leurs débris hors de portée des enfants ; ramasser immédiatement les débris. Utiliser uniquement sous la surveillance d’un adulte.

ATTENTION - Rubans et cordons

Les rubans et cordons peuvent s’enrouler autour du cou. Ne pas les placer autour du cou ou du corps. Fixer les décorations et les rubans libres hors de portée des jeunes enfants ; ne pas les attacher aux lits d’enfant.

ATTENTION - Lignes électriques

Les ballons métallisés peuvent conduire le courant. Tenir loin des lignes et installations électriques. Ne pas lâcher dehors. Ne jamais retirer soi-même un ballon d’une ligne électrique.

AVIS - Chaleur et flammes nues

Tenir à l’écart des flammes nues, bougies, surfaces chaudes et fortes sources de chaleur. Éviter le soleil direct.

AVIS - Gonfler et fixer avec précaution

Gonfler lentement, sans excès. Ne pas utiliser d’objets tranchants ou pointus pour ouvrir ou gonfler. Ne pas abîmer le film, les soudures ni l’orifice de gonflage. Ne pas suspendre avec du fil métallique ou des rubans métalliques.

REMARQUE - Respecter les indications de l’emballage

Respecter les indications de l’emballage d’origine de chaque article. Lire avant utilisation, conserver cette fiche et la transmettre avec le produit.

Utilisation et contact

Utilisation prévue

Ballons en feuille métallisée pour décorer à l’intérieur, par exemple les murs, les fenêtres ou le dessus d’une table à cadeaux. Lettres et sets de ballons pour créer des guirlandes lors de fêtes et d’occasions spéciales. Utiliser uniquement à ces fins.

Étape par étape

01 Déballer le ballon avec soin. Vérifier l’état du film, des soudures et de l’orifice de gonflage. Ne pas utiliser de ballons endommagés.

02 Pour une décoration gonflée à l’air, utiliser l’orifice selon les instructions de l’emballage. Insérer avec soin une paille de gonflage fournie ou utiliser une pompe manuelle adaptée aux ballons. Gonfler lentement ; ne rien introduire de force et ne pas surgonfler jusqu’à tendre le film.

03 Fermer l’orifice selon les instructions de l’emballage. Fixer solidement le ballon à l’aide des languettes d’accrochage présentes. Tenir les rubans hors de portée des jeunes enfants.

04 Pendant l’utilisation, vérifier l’état et la bonne fixation de la décoration. La retirer après usage et ramasser toutes les pièces libres et tous les débris.

REMARQUE - Gonflage

Air uniquement, pas d’hélium : articles 10335, 10336, 10337, 10338, 10339, 10340, 10341, 10342, 10343, 10344. Pour les autres, suivre les consignes de gonflage de l’emballage d’origine.

Entretien, stockage et élimination

Conserver propres et secs, à l’abri du soleil et de la chaleur. Tenir hors de portée des enfants. Les ballons intacts peuvent être réutilisés s’ils sont manipulés avec soin ; les dégonfler uniquement selon l’emballage. Ne pas laisser de ballons ni de débris dans la nature. Éliminer selon les règles locales ; trier l’emballage par matériau.

Fabricant et distributeur

Fabricant: YesBox GmbH
Triangel 1 · 74889 Sinsheim · Allemagne
Téléphone: 07265-911715
info@yesbox.de · https://yesbox.de

Distributeur: Mario Goetz · oesen-de.de | Nous avons la solution !
Habichtstrasse 22 · 81827 München · Allemagne
Téléphone: +49 8121 999 9 771 · info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Gamme et images d’origine : mitnahmeartikel.de/metall-folien-ballon
Contact et mentions légales : oesen-de.de/impressum