YesBox-cijferballonnen

Productinformatie en veiligheidsinstructies



Art.nr. 10332



Art.nr. 10345



Art.nr. 10285

Artikelen

Art.nr.	Artikelomschrijving	GTIN / EAN
10280	Metalen folieballon, cijfer 0, paars - cijferballon van 41 cm	4250445809782
10281	Metalen folieballon, cijfer 9, goud - cijferballon van 41 cm	4250445809775
10282	Metalen folieballon, cijfer 3, paars - cijferballon van 41 cm	4250445809713
10283	Metalen folieballon, cijfer 8, zilver - cijferballon van 41 cm	4250445809768
10284	Metalen folieballon, cijfer 7, blauw - cijferballon van 41 cm	4250445809751
10285	Metalen folieballon, cijfer 6, zilver - cijferballon van 41 cm	4250445809744
10332	Metalen folieballon, cijfer 1, goud - cijferballon van 41 cm	4260606871534
10333	Metalen folieballon, cijfer 2, zilver - cijferballon van 41 cm	4260606871541
10345	Metalen folieballon, cijfer 4, blauw - cijferballon van 41 cm	4260606871558

Afmeting ca. 41 cm volgens de artikelomschrijving. Bij sets geldt de maat voor de ballonnen, niet voor de totale lengte van de slinger.

De gezamenlijke veiligheids- en gebruiksinstructies op de volgende pagina’s gelden voor alle hier vermelde artikelen.

Veilig decoreren

VOORZICHTIG - Kleine onderdelen en verstikkingsgevaar

Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar. Bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt. Houd niet-opgeblazen, beschadigde of geknapte ballonnen en ballonresten weg van kinderen; ruim resten direct op. Alleen onder toezicht van volwassenen gebruiken.

VOORZICHTIG - Linten en koorden

Linten en koorden kunnen zich om de hals wikkelen. Niet om de hals of het lichaam doen. Bevestig decoraties en losse linten buiten het bereik van kleine kinderen; niet aan kinderbedjes bevestigen.

VOORZICHTIG - Elektriciteitsleidingen

Metaalfolieballonnen kunnen stroom geleiden. Houd ze weg van stroomleidingen en elektrische installaties. Niet buiten loslaten. Haal nooit zelf ballonnen van stroomleidingen.

LET OP - Hitte en open vuur

Houd uit de buurt van open vuur, kaarsen, hete oppervlakken en sterke warmtebronnen. Vermijd direct zonlicht.

LET OP - Voorzichtig vullen en bevestigen

Blaas langzaam op en vul niet te ver. Gebruik geen scherpe of puntige voorwerpen om te openen of te vullen. Beschadig de folie, naden en vulopening niet. Gebruik geen draden van metaal of metalen linten om op te hangen.

OPMERKING - Volg de aanwijzingen op de verpakking

Volg de aanwijzingen op de originele verpakking van elk artikel. Lees vóór gebruik, bewaar dit blad en geef het met het product mee.

Gebruik en contact

Beoogd gebruik

Folieballonnen voor decoratie binnenshuis, bijvoorbeeld aan muren, ramen of boven een cadeautafel. Losse cijfers voor verjaardagen, jubilea en eigen cijfercombinaties. Alleen voor deze doeleinden gebruiken.

Stap voor stap

01 Pak de ballon voorzichtig uit. Controleer folie, naden en vulopening op schade. Gebruik geen beschadigde ballonnen.

02 Gebruik voor een luchtgevulde decoratie de vulopening volgens de verpakking. Steek een meegeleverd opblaasrietje voorzichtig in of gebruik een geschikte handpomp voor ballonnen. Vul langzaam; forceer het insteken niet en blaas niet te ver op tot de folie strak staat.

03 Sluit de vulopening volgens de verpakking. Bevestig de ballon stevig; gebruik de aanwezige ophanglipjes. Houd linten buiten het bereik van kleine kinderen.

04 Controleer de decoratie tijdens het gebruik op schade en stevige bevestiging. Haal deze na gebruik weg en verzamel alle losse onderdelen en resten.

OPMERKING - Vullen

Alleen lucht, niet geschikt voor helium: artikelen 10332, 10333, 10345. Volg voor de overige artikelen de vulinstructies op de originele verpakking.

Onderhoud, opslag en afvoer

Schoon en droog bewaren, beschermd tegen zon en warmte. Uit de buurt van kinderen houden. Onbeschadigde ballonnen zijn bij voorzichtig gebruik opnieuw te gebruiken; laat ze alleen leeglopen volgens de verpakking. Laat geen ballonnen of resten in de natuur achter. Voer af volgens de plaatselijke regels; scheid de verpakking per materiaal.

Fabrikant en distributeur

Fabrikant: YesBox GmbH
Triangel 1 · 74889 Sinsheim · Duitsland
Telefoon: 07265-911715
info@yesbox.de · https://yesbox.de

Distributeur: Mario Goetz · oesen-de.de | Wij hebben de oplossing!
Habichtstrasse 22 · 81827 München · Duitsland
Telefoon: +49 8121 999 9 771 · info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Assortiment en originele afbeeldingen: mitnahmeartikel.de/metall-folien-ballon
Contact en juridische informatie: oesen-de.de/impressum