Pressa per occhielli EP30/50

Istruzioni per l’uso e avvertenze di sicurezza

Pressa compatta per forare e applicare occhielli su carta, cartone e plastica. Il dispositivo realizza un foro di 5 mm e poi applica l’occhiello. Le battute superiore e laterale garantiscono una posizione uniforme dei fori. Numero articolo 10047.



Legenda - avvertenze e simboli

ATTENZIONE	Possibile rischio di lesioni.
AVVISO	Possibili danni materiali.
NOTA / CONSIGLIO	Informazioni utili per l’uso.

Leggere queste istruzioni prima del primo utilizzo. Conservarle e consegnarle insieme alla pressa per occhielli in caso di cessione.

1 Dati tecnici

Caratteristica	Indicazione
Denominazione	Pressa per occhielli EP30/50 - foratura e occhiellatura in un solo dispositivo
N. articolo / codice fabbricante	10047 / EP30
Diametro del foro	5 mm
Capacità di foratura	Fino a 20 fogli A4, 80 g/m²
Capacità di occhiellatura	Fino a 50 fogli A4, 80 g/m² (in base alla lunghezza dell’occhiello utilizzato)
Battuta superiore (distanza dal bordo superiore della carta)	Regolabile da circa 0,5 a 1,0 cm
Battuta laterale	Regolabile
Materiali idonei	Carta, cartone e plastica
Dimensioni (A × L × P)	Circa 14,6 × 6,0 × 13,4 cm
Dotazione	1× pressa per occhielli EP30/50 200× occhielli MEP30 3,2 mm, ottonati (per 2-10 fogli)
Fabbricante / importatore	oesen-de.de | Abbiamo la soluzione!
Paese d’origine	Cina

La capacità di foratura e quella di occhiellatura sono diverse: si possono forare fino a 20 fogli in un’unica operazione e rilegare con occhielli documenti fino a 50 fogli.

2 Occhielli

Occhielli in dotazione

Caratteristica	Indicazione
Tipo	MEP30 3,2 mm, ottonato, con apertura a stella
Larghezza della testa	8,0 mm
Diametro interno	4,1 mm
Lunghezza	3,2 mm
Adatto per	2-10 fogli A4, 80 g/m²
Quantità in dotazione	200 pezzi

Occhielli compatibili

Lunghezza	Numero di fogli (80 g/m²)	MEP30 ottonati - n. articolo 250 / 1.000 pezzi	NEP30 nichelati - n. articolo 200 / 1.000 pezzi
3,2 mm	2-10 fogli	10057 / 10298	10058 / 10302
4,2 mm	10-20 fogli	10055 / 10299	10059 / 10303
5,2 mm	20-30 fogli	10056 / 10301	10060 / 10326

Disponibili su oesen-de.de. Il numero di fogli è indicativo per carta da 80 g/m².

NOTA - scegliere la lunghezza corretta dell’occhiello

La lunghezza dell’occhiello dipende dallo spessore del documento. Scegliere l’occhiello in base al numero di fogli indicato nella tabella. Per documenti fino a 50 fogli occorrono occhielli lunghi 7 mm - rivolgersi a oesen-de.de per informazioni.

3 Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE - rischio di schiacciamento, perforazione e taglio

Durante la foratura e l’occhiellatura tenere mani e dita lontane dalla zona di lavoro dell’utensile di foratura, del punzone e del meccanismo di pressatura. Tenere il materiale solo dal bordo. Non azionare la leva durante l’inserimento degli occhielli, la regolazione delle battute o la pulizia del dispositivo.

ATTENZIONE - accompagnare la leva

Dopo la foratura e la pressatura accompagnare la leva nel ritorno, senza lasciarla scattare verso l’alto. Tenere le altre persone lontane dal raggio di movimento della leva.

ATTENZIONE - appoggio stabile

Utilizzare il dispositivo solo su una superficie stabile, piana e antiscivolo.

AVVISO - rispettare la capacità

Forare al massimo 20 fogli (80 g/m²) in un’unica operazione e utilizzare solo occhielli di lunghezza adeguata allo spessore del documento. Pile troppo spesse o occhielli errati danneggiano il dispositivo, l’occhiello e il materiale. In caso di blocco, non continuare forzando ulteriormente.

AVVISO - dispositivi danneggiati

Non utilizzare il dispositivo se è danneggiato o presenta parti allentate. Non apportare modifiche non autorizzate e non prolungare la leva. In caso di anomalie, contattare oesen-de.de.

Bambini e persone non autorizzate: il dispositivo non deve essere usato dai bambini e non è un giocattolo. Gli occhielli sono piccole parti - tenere il dispositivo e gli occhielli fuori dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.

Cessione: conservare queste avvertenze di sicurezza e consegnarle insieme al dispositivo.

4 Uso - preparazione e foratura

Prima di iniziare



Fig. 2 · Punzone sopra, supporto occhiello sotto

Posizionare la pressa per occhielli su una superficie stabile e piana e verificare che non presenti danni visibili. Il punzone si trova in alto, il supporto per l’occhiello al di sotto. Posizionare l’occhiello sul supporto con la testa rivolta verso il basso. Abbassando la leva, il punzone preme l’occhiello dall’alto e unisce i fogli.

1 **Regolare la distanza.**

Con la battuta superiore regolare la distanza del foro dal bordo superiore della carta, variabile da circa 0,5 a 1,0 cm. Impostare anche la posizione laterale con la battuta laterale. In questo modo si ottiene una foratura uniforme su più documenti.



F1

2 **Forare.**

Appoggiare il materiale a filo delle battute superiore e laterale. Abbassare la leva in modo uniforme. Il perforatore integrato consente di forare fino a 20 fogli di carta (carta da fotocopie standard da 80 g/m²) in un’unica operazione.



F2

i **NOTA - documenti con più di 20 fogli**

Forare i documenti più spessi in più gruppi, mantenendo invariata la regolazione delle battute. I fori risulteranno così perfettamente sovrapposti.

4 Uso - applicazione e controllo dell’occhiello

3

Inserire l’occhiello.

Posizionare l’occhiello diritto sul supporto con la testa rivolta verso il basso (vedere fig. 2). Appoggiare poi il materiale forato in modo che il gambo dell’occhiello attraversi il foro e che il materiale poggi in piano. Tenere il materiale solo dal bordo.



F3

4

Pressare l’occhiello. Fatto.

Abbassare la leva esercitando una pressione uniforme. L’occhiello viene ribadito e unisce i fogli in modo permanente. Accompagnare quindi la leva nel ritorno.



F4

Controllare il risultato

Estrarre il documento. Verificare che l’occhiello sia ben saldo, aderisca correttamente su entrambi i lati e che il materiale non sia lacerato.

CONSIGLIO - effettuare prima una prova

Verificare prima la regolazione delle battute, l’occhiello e il risultato su un campione.

5-8 Cura, assistenza e informazioni

5 Cura e conservazione

Tenere l’utensile di foratura, il punzone, il supporto per l’occhiello e le battute puliti e asciutti. Rimuovere regolarmente i residui di foratura e solo con la leva a riposo. Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Conservarlo in un luogo asciutto e fuori dalla portata di persone non autorizzate.

6 Smaltimento

Smaltire il dispositivo presso un centro di raccolta o tramite la raccolta comunale dei metalli; rispettare le condizioni locali di accettazione. Separare l’imballaggio per materiale e conferirlo alla raccolta della carta o degli imballaggi.

7 Fabbricante, importatore e persona responsabile (GPSR)

Mario Goetz · oesen-de.de | Abbiamo la soluzione!
Fabbricante e importatore - anche persona responsabile nell’UE
Habichtstrasse 22 · 81827 München · Germania
E-mail: info@oesen-de.de · Web: www.oesen-de.de · Tel. +49 8121 999 9 771
N. articolo 10047 · Codice fabbricante EP30
Paese d’origine: Cina

8 Garanzia e responsabilità

Informazioni sulla garanzia: www.oesen-de.de/agb. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia. Con riserva di modifiche tecniche, errori e refusi. Le immagini possono differire dalla dotazione fornita. Nei limiti consentiti dalla legge, oesen-de.de non risponde dei danni dovuti a uso improprio, modifiche non autorizzate o mancato rispetto di queste istruzioni. Restano ferme le responsabilità inderogabili previste dalla legge.

DISTRIBUTORE · oesen-de.de | Abbiamo la soluzione!

Habichtstrasse 22, 81827 München
Tel. +49 8121 999 9 771 · Fax +49 89 999 50 921
info@oesen-de.de · www.oesen-de.de

Creato, revisionato e impaginato da oesen-de.de. Versione: ottobre 2026.